

EUROFORD DIAGNOSTIC FUNCTION LIST V15.00 (UPDATE:2006-11-14)

YEAR	MODEL	SYSTEM	AGREEMENT	READ DTC	CLEAR DTC	DATA STREAM	VERSION INFO	ACTUATION
1996	COUGAR 3. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
	COUGAR 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
	EXPLORER 4. 0L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		IABM	ISO	Y	Y	Y		
		RAP	ISO	Y	Y	Y		
	EXPLORER 4. 0L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		IABM	ISO	Y	Y	Y		
		RAP	ISO	Y	Y	Y		
	EXPLORER 5. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
GEM		ISO	Y	Y	Y			
IABM		ISO	Y	Y	Y			
1997	COUGAR 3. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
	COUGAR 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		

	EXPLORER 4. 0L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		IABM	ISO	Y	Y	Y		
		RAP	ISO	Y	Y	Y		
	EXPLORER 4. 0L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		IABM	ISO	Y	Y	Y		
		RAP	ISO	Y	Y	Y		
	EXPLORER 5. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		IABM	ISO	Y	Y	Y		
		RAP	ISO	Y	Y	Y		
1998	EXPLORER 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
		CTM	ISO	Y	Y	Y		
		DSM	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		IABM	ISO	Y	Y	Y		
	EXPLORER 5. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
		CTM	ISO	Y	Y	Y		
		DSM	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
IABM	ISO	Y	Y	Y				

		RAP	ISO	Y	Y	Y		
		FIESTA 1. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		FIESTA 1. 4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	
1999	COUGAR 2. 0L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PCM	PWM	Y	Y	Y		
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		ECS	ISO	Y	Y	Y		
	COUGAR 2. 5L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		ECS	ISO	Y	Y	Y		
	EXPLORER 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
		CTM	ISO	Y	Y	Y		
		DSM	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		PAM	ISO	Y	Y	Y		
		RAP	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
	PUMA 1. 7L	ABS	ISO	Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		EXPLORER 5. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
		CTM	ISO	Y	Y	Y		
		DSM	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		PAM	ISO	Y	Y	Y		
		RAP	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
		Transit 2. 4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y		

		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		FFH	ISO	Y	Y	Y		
		PAM	ISO	Y	Y	Y		
		RASM	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
2000	COUGAR 2. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		ECS	ISO	Y	Y	Y		
	COUGAR 2. 5L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		ECS	ISO	Y	Y	Y		
	EXPLORER 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
		CTM	ISO	Y	Y	Y		
		DSM	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		PAM	ISO	Y	Y	Y		
		RAP	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
	EXPLORER 5. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ARC	ISO	Y	Y	Y		
		CTM	ISO	Y	Y	Y		
		DSM	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		PAM	ISO	Y	Y	Y		
		RAP	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y			
FOCUS 2. 0L 2V/4V	PCM	PWM	Y	Y	Y			
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CSM	ISO	Y	Y	Y			
	CTM	ISO	Y	Y	Y			
	ECS	ISO	Y	Y	Y			

		MCM	ISO	Y	Y	Y		
	MONDEO 2.0L LX	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PUMA 1.7L	GEM	ISO	Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
	Focus 1.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
	Focus 1.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		CTM	ISO	Y	Y	Y		
		ECS	ISO	Y	Y	Y		
		MCM	ISO	Y	Y	Y		
	MONDEO 1.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
	MONDEO 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
	Transit 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		FFH	ISO	Y	Y	Y		
		PAM	ISO	Y	Y	Y		
		RASM	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
2001	COUGAR 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		ECS	ISO	Y	Y	Y		
	COUGAR 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		ECS	ISO	Y	Y	Y		
	EXPLORER 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

	DSM	ISO	Y	Y	Y		
	EATC	ISO	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y		
	RASM	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
EXPLORER 5.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y		
	EATC	ISO	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y		
	RASM	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
EXPL-SPORTTRAC 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	4×4	ISO	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	RAP	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
EXPL-SPORT 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	4×4	ISO	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	RAP	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
FIESTA 1.25L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y		
FIESTA 1.25L CTX	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y		
FIESTA 1.3L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y		
FIESTA 1.4L 2V	PCM	PWM	Y	Y	Y		

FIESTA 1. 4L 4V	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y		
FIESTA 1. 8L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS (RCM)	ISO	Y	Y	Y		
FOCUS 1. 8L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y		
	CTM	ISO	Y	Y	Y		
	ECS	ISO	Y	Y	Y		
	MCM	ISO	Y	Y	Y		
FOCUS 2. 0L 2V/4V	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y		
	CTM	ISO	Y	Y	Y		
	ECS	ISO	Y	Y	Y		
	MCM	ISO	Y	Y	Y		
KA 1. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y		
MONDEO 2. 0L LX	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
PUMA 1. 7L	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
Focus 1. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
MONDEO 1. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
MONDEO 2. 5L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
Transit 2. 0L Transit 2. 4L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		

		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		FFH	ISO	Y	Y	Y		
		PAM	ISO	Y	Y	Y		
		RASM	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
2002	COUGAR 2. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		ECS	ISO	Y	Y	Y		
	COUGAR 2. 5L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		ECS	ISO	Y	Y	Y		
	EXPLORER 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		4×4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		DSM	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		ICM	ISO	Y	Y	Y		
		PAM	ISO	Y	Y	Y		
	EXPLORER 4. 6L	RCM	ISO	Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Y	Y	Y		
		4×4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		DSM	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		ICM	ISO	Y	Y	Y		
	EXPL-SPORTTRAC 4. 0L	PAM	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Y	Y	Y		
4×4		ISO	Y	Y	Y			
ABS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
GEM		ISO	Y	Y	Y			
EXPL-SPORT 4. 0L	RAP	ISO	Y	Y	Y			
	RCM	ISO	Y	Y	Y			
	PCM	PWM	Y	Y	Y			

	4×4	ISO	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	RAP	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
FOCUS 2.0L 2V/4V	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
MONDEO 2.0L LX	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
FOCUS C-MAX	PCM	CAN	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
Focus 1.6L	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
Galaxy 2.3	ABS	ISO	Y	Y	Y		
KA	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
Focus 1.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
Focus 1.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
MONDEO 1.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
MONDEO 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
Transit 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
Transit 2.4L	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	CSM	ISO	Y	Y	Y		
	FFH	ISO	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y		
	RASM	ISO	Y	Y	Y		

2003	EXPLORER 4. 0L	RCM	ISO	Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Y	Y	Y		
		4×4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		DSM	ISO	Y	Y	Y		
		ICM	ISO	Y	Y	Y		
		PAM	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
	TPM	ISO	Y	Y	Y			
	EXPLORER 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		4×4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		DSM	ISO	Y	Y	Y		
		ICM	ISO	Y	Y	Y		
		PAM	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
		TPM	ISO	Y	Y	Y		
	EXPL-SPORTTRAC 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		4×4	ISO	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		RAP	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
	EXPL-SPORT 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		4×4	ISO	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		RAP	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
	FOCUS 2. 0L 2V/4V	PCM	PWM	Y	Y	Y		
ABS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
GEM		ISO	Y	Y	Y			
MCM		ISO	Y	Y	Y			
RCM		ISO	Y	Y	Y			
FOCUS 2. 3L PZEV	PCM	PWM	Y	Y	Y			
	ABS	ISO	Y	Y	Y			

	MONDEO 2.0L LX	GEM	ISO	Y	Y	Y			
		PCM	ISO	Y	Y	Y			
		PCM	PWM	Y	Y	Y			
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	ISO	Y	Y	Y			
	Focus 1.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y			
		ABS	ISO	Y	Y	Y			
		RCM	ISO	Y	Y	Y			
	Focus 1.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y			
		ABS	ISO	Y	Y	Y			
		RCM	ISO	Y	Y	Y			
	MONDEO 1.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y			
		ABS	ISO	Y	Y	Y			
		RCM	ISO	Y	Y	Y			
	MONDEO 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y			
		ABS	ISO	Y	Y	Y			
		RCM	ISO	Y	Y	Y			
	Transit 2.0L Transit 2.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y			
		ABS	ISO	Y	Y	Y			
		CSM	ISO	Y	Y	Y			
		FFH	ISO	Y	Y	Y			
		PAM	ISO	Y	Y	Y			
		RASM	ISO	Y	Y	Y			
		RCM	ISO	Y	Y	Y			
	2004	EXPLORER 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
			4×4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
			ABS	ISO	Y	Y	Y		
CSM			ISO	Y	Y	Y			
DSM			ISO	Y	Y	Y			
ICM			ISO	Y	Y	Y			
PAM			ISO	Y	Y	Y			
RCM			ISO	Y	Y	Y			
TPM		ISO	Y	Y	Y				
EXPLORER 4.6L		PCM	PWM	Y	Y	Y			
	4×4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y				
	CSM	ISO	Y	Y	Y				
		DSM	ISO	Y	Y	Y			

	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	TPM	ISO	Y	Y	Y		
EXPL-SPORTTRAC 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	4×4	ISO	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	RAP	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
EXPL-SPORT 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	4×4	ISO	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	RAP	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
FOCUS 2. 0L 2V/4V	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	MCM	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
FOCUS 2. 3L PZEV	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
MONDEO 2. 0L LX	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
FOCUS C-MAX	PCM	CAN	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
Focus 1. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	EATC	ISO	Y	Y	Y		
	MCM	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
Focus 1. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		

	MONDEO 1.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
	MONDEO 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
	Transit 2.0L Transit 2.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		FFH	ISO	Y	Y	Y		
		PAM	ISO	Y	Y	Y		
		RASM	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
2005	FOCUS C-MAX	PCM	CAN	Y	Y	Y		
		ICM	CAN	Y	Y	Y		