

## MAZDA DIAGNOSTIC FUNCTION LIST V20.00 (UPDATE:2007-7-25)

YEAR	VEHICLE	SYSTEM	DELIBERATION	ENG TYPE	READ DTC	CLEAR DTC	DATA STREAM	READ CONTRLO UNIT ID	ACTCUATION	PROGRAM	MATCHING	
2001年以后	MAZDA6 (EURO STG3-4 and General)	PCM	CAN	LF 2.0L	Y	Y	Y					
		TCM	CAN		Y	Y	Y					
		ICM	CAN		Y	Y	Y					
		ABS/TCS	MAZDA		Y	Y	Y					
		RCM	MAZDA		Y	Y	Y					
		GEM	MAZDA		Y	Y	Y					
			LCM	MAZDA		Y	Y					
	ATENZA (JPN) /MAZDA6 (General)	PCM	CAN			Y	Y	Y				
		TCM	CAN			Y	Y	Y				
		ABS	MAZDA			Y	Y	Y				
		RCM	MAZDA			Y	Y	Y				
		GEM	MAZDA			Y	Y	Y				
	MAZDA6 (North America/General)	PCM	CAN			Y	Y	Y				
		TCM	CAN			Y	Y	Y				
		ICM	CAN			Y	Y	Y				
		ABS	MAZDA			Y	Y	Y				
		RCM	MAZDA			Y	Y	Y				
			GEM	MAZDA		Y	Y	Y				
	MAZDA3 (EURO STG3/4/5 and General specs.)	PCM	CAN			Y	Y	Y				
		TCM	CAN			Y	Y	Y				
		ABS	CAN			Y	Y	Y				
		RCM	CAN			Y	Y	Y				
		EPS	CAN			Y	Y	Y				
			GEM	CAN		Y	Y	Y				
	Escape /Tribute(-2006/3)	PCM	CAN			Y	Y	Y				
		TCM	CAN			Y	Y	Y				
		ICM	CAN			Y	Y	Y				
		ABS	MAZDA			Y	Y	Y				
			GEM	MAZDA		Y	Y	Y				
			RCM	MAZDA		Y	Y	Y				
	RX-8 (North America Specs.)	PCM	CAN			Y	Y	Y				
		TCM	CAN			Y	Y	Y				
		ICM	CAN			Y	Y	Y				
		ABS	MAZDA			Y	Y	Y				
		RCM	MAZDA			Y	Y	Y				
		EPS	CAN			Y	Y	Y				
			SASM	CAN		Y	Y					
	MPV (JPN / GENERAL)	PCM	CAN		L3 2.3L && AJ 3.0L	Y	Y	Y				
		TCM	CAN			Y	Y	Y				
		ABS/TCS	MAZDA			Y	Y	Y				
	MPV (Europe /General)	PCM	CAN		L3 2.3L && RF T 2.	Y	Y	Y				
		FFH	CAN			Y	Y	Y				
		ABS/TCS	MAZDA			Y	Y	Y				
	MAZDA3 (North America General)	PCM	CAN		LF 2.0L	Y	Y	Y				
		TCM	CAN			Y	Y	Y				
		ABS	CAN			Y	Y	Y				
		EPS	CAN			Y	Y	Y				
RCM		CAN			Y	Y	Y					

	AXELA - MAZDA3 (Japan- General Specs.)	GEM	CAN		Y	Y	Y				
		PCM	CAN	L3 2.3L	Y	Y	Y				
		ICM	CAN		Y	Y	Y				
		ABS	CAN		Y	Y	Y				
		EPS	CAN		Y	Y	Y				
		RCM	CAN		Y	Y	Y				
	DEMIO (JPN) - VERISA (JPN) - MAZDA2	GEM	CAN		Y	Y	Y				
		PCM	CAN	ZJ 1.30L	Y	Y	Y				
		ICM	CAN		Y	Y	Y				
		ABS/TCS	MAZDA		Y	Y	Y				
	BT-50 /Ranger	RCM	MAZDA		Y	Y	Y				
		PCM	CAN	WE CD	Y	Y	Y		Y	Y	Y
		ABS/TCS	MAZDA		Y	Y	Y				
	01. 01 GY AT MPV(CALIF.)	RCM	MAZDA		Y	Y	Y				
		PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
		ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	02. 01 GY A T MPV(FED.CANADA)	CCM	flash code		Y	Y					
		PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y				
ABS		ABS_CLASS		Y	Y	Y					
03. 01 ZM MT PROTEG	CCM	Flash code		Y	Y						
	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y			
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y			
04. 01 ZM AT PROTEGE	CCM	flash code		Y	Y						
	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y			
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y			0		
05. 01 FP MT PROTEGE	CCM	flash code		Y	Y						
	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y			
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y			
06. 01 FP AT PROTEGE	CCM	flash code		Y	Y						
	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y			
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y			
07. 01 FS MT 626	CCM	flash code		Y	Y						
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y					
08. 01 FS AT 626	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y			
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y					
09. 01 KL MT 626	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y			

10. 01 KL AT 626	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
11 . 01 BP MT MIATA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	CCM	flash code		Y	Y					
12 . 01 BP AT MIATA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	CCM	flash code		Y	Y					
13. 01 KL AT MILLENNIA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	CCM	flash code		Y	Y					
	A/C	flash code		Y	Y					
14. 01 KJ AT MILLENNIA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	CCM	flash code		Y	Y					
	A/C	flash code		Y	Y					
15. 01 YF MT TRIBUTE(EP)	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	ICM	ICM_pwm		Y	Y	Y				
	RCM	RCM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
16. 01 YF AT TRIBUTE(EP)	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	ICM	ICM_pwm		Y	Y	Y				
	RCM	RCM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
17. 01 AJ AT TRIBUTE(EP)	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	ICM	ICM_pwm		Y	Y	Y				
	RCM	RCM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		

18 . 01 2.3L AT B2300	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	-4X4	-4X4_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
19. 01 2.3L MT B2300	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	-4X4	-4X4_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
20. 01 2.5L AT B2500	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	-4X4	-4X4_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
21. 01 2.5L MT B2500	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	-4X4	4X4_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
22. 01 3.0L AT B3000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	-4X4	4X4_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				

23. 01 3.0L MT B3000	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	-4X4	4X4_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
24. 01 4.0L AT B4000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
25. 01 4.0L MT B4000	-4X4	4X4_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
121 (DB) B3(MT/AT)	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	-4X4	4X4_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
121 (DB) B5(MT/AT)	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
	TCM	flash code		Y	Y					
121 (DB) B5(MT/AT) DB1053	PCM	flash code		Y	Y					
	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
121/121 DEMIO(DW) B3(MT)	ABS	ABS_CLASS/flash code		Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PCM CLASS		Y	Y	Y		Y		
121/121 DEMIO(DW) B3(AT)	ABS	ABS_CLASS/flash code		Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PCM CLASS		Y	Y	Y		Y		
121/121 DEMIO(DW) B5(MT)	ABS	ABS_CLASS/flash code		Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PCM CLASS		Y	Y	Y		Y		
121/121 DEMIO(DW) B5(AT)	ABS	ABS_CLASS/flash code		Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PCM CLASS		Y	Y	Y		Y		
121/121 DEMIO(DW)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		

B3(MT) DW1052	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
121/121 DEMIO(DW) B3(AT) DW1052	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
121/121 DEMIO(DW) B3(MT) DW1032#203028	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
121/121 DEMIO(DW) B3(AT) DW1032#203028	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
121/121 DEMIO(DW) B5(MT) DW1052	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
121/121 DEMIO(DW) B5(AT) DW1052	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
121/121 DEMIO(DW) B5(MT) DW1032#203028	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
121/121 DEMIO(DW) B5(AT) DW1032#203028	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
323 (BG) B3(MT/AT)	PCM	flash code		Y	Y					
	ABS	flash code		Y	Y					
	TCM	flash code		Y	Y					
323 (BG) B6(MT/AT)	PCM	flash code		Y	Y					
	ABS	flash code		Y	Y					
	TCM	flash code		Y	Y					
323 (BG) BP(MT/AT)	PCM	flash code		Y	Y					
	ABS	flash code		Y	Y					
	TCM	flash code		Y	Y					
323 (BG) ADR BP- SOHC(AT) BG10P2	PCM	flash code		Y	Y					
	ABS	flash code		Y	Y					
323 (BA) B3(MT)	PCM	PCM_CLASS/flash code		Y	Y	Y		Y		
	ABS	flash code		Y	Y					
323 (BJ) B3(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS/flash code		Y	Y	Y	Y	Y		
323 (BJ) ZL(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS/flash code		Y	Y	Y	Y	Y		
323 (BJ) ZL (AT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		

323 (BJ) ZL(AT)	ABS	ABS_CLASS/flash code		Y	Y	Y	Y	Y		
323 (BJ) ZM(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS/flash code		Y	Y	Y	Y	Y		
323 (BJ) ZM(AT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS/flash code		Y	Y	Y	Y	Y		
323 (BJ) FP(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS/flash code		Y	Y	Y	Y	Y		
323 (BJ) FP(AT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS/flash code		Y	Y	Y	Y	Y		
323 (BJ) RF-I(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
323 (BJ) B3(MT) #200001	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
323 (BJ) ZL(MT) #200001	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
323 (BJ) ZL(AT) #200001	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
323 (BJ) ZM(MT) #200001	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
323 (BJ) ZM(AT) #200001	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
323 (BJ) FP(MT) #200001	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
323 (BJ) FP(AT) #200001	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
MX-5 (NB) BP(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
MX-5 (NB) BP(AT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
MX-5 (NB) BP(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		

NB30P2	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
MPV(LW) FS(AT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
MPV(LW) GY(AT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
B-SERIES(UF) G6(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
B-SERIES(UF) G6(AT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
B-SERIES(UF) F2(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
B-SERIES(UN) G6(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
B-SERIES(UN) G6(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
B-SERIES(UN) F2(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
E-SERIES (SR) FE-EG1(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
E-SERIES(SK,SL) F8-EG1(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
E-SERIES(SK,SL) FE-EG1(MT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
BONGO FRIENDEE(SG) J5(AT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
BONGO FRIENDEE(SG) J5(AT) SG10J4	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	A/C	flash code		Y	Y					
	ABS	flash code		Y	Y					
	TCM	TCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
PREMACY (CP) FP(AT)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
626 (GF) FS(MT)	PCM	PCM_PWM		Y	Y	Y				
626 (GF) FS(AT)	PCM	PCM_PWM		Y	Y	Y				
626 (GF) FS(MT) #200001	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
626 (GF) FS(AT) #200001	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
626 WAGON(GW) FS(MT)	PCM	PCM_PWM		Y	Y	Y				
626 WAGON(GW) FS(AT)	PCM	PCM_PWM		Y	Y	Y				
626 WAGON(GW) FS(MT) #200001	PCM	PCM_PWM		Y	Y	Y				



626	WAGON(GW)	PCM	PCM_PWM		Y	Y	Y				
FS(MT) #200001											
1. 00 GY AT MPV(CALIF.)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y			
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y			
	CCM	flash code		Y	Y						
2. 00 GY AT MPV(FED.CANADA)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y			
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y			
	CCM	flash code		Y	Y						
3 00 ZM MT PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y			
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y			
	CCM	flash code		Y	Y						
4 00 ZM AT PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y			
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y			
	CCM	flash code		Y	Y						
5 00 FP MT PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y			
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y			
	CCM	flash code		Y	Y						
6 00 FP AT PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y			
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y			
	CCM	flash code		Y	Y						
7 00 FS MT 626	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y					
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y			
8 00 FS AT 626	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y					
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y			
9 00 KL MT 626	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y					
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y			
10 00 KL AT 626	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y					
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y			
11 00 BP MT MIATA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y			
	ABS	flash code		Y	Y						
	CCM	flash code		Y	Y						
12 00 BP AT MIATA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y			
	ABS	flash code		Y	Y						
	CCM	flash code		Y	Y						
		PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		

02. 2000-VIN#10:Y

13 00 MILLENNIA	KL	AT	A/C	flash code	Y	Y						
			ABS	ABS_CLASS	Y	Y	Y		Y			
			CCM	flash code	Y	Y						
14 00 MILLENNIA	KJ	AT	PCM	PCM_CLASS	Y	Y	Y		Y			
			A/C	flash code	Y	Y						
			ABS	ABS_CLASS	Y	Y	Y		Y			
15 00 B2500	2.5L	AT	CCM	flash code	Y	Y						
			PCM	PCM_pwm	Y	Y	Y					
			ABS	ABS_CLASS	Y	Y	Y		Y			
			GEM	GEM_CLASS	Y	Y	Y	Y	Y			
			IABM	IABM_CLASS	Y	Y	Y	Y	Y			
			PATS	PATS_pwm CLASS	Y	Y	Y					
			RAP	RAP_CLASS	Y	Y	Y	Y	Y			
16 00 B2500	2.5L	MT	PCM	PCM_pwm	Y	Y	Y					
			ABS	ABS_CLASS	Y	Y	Y		Y			
			GEM	GEM_CLASS	Y	Y	Y	Y	Y			
			IABM	IABM_CLASS	Y	Y	Y	Y	Y			
			PATS	PATS_pwm CLASS	Y	Y	Y					
17 00 B3000	3.0L	AT	RAP	RAP_CLASS	Y	Y	Y	Y	Y			
			PCM	PCM_pwm	Y	Y	Y					
			ABS	ABS_CLASS	Y	Y	Y		Y			
			GEM	GEM_CLASS	Y	Y	Y	Y	Y			
			IABM	IABM_CLASS	Y	Y	Y	Y	Y			
			PATS	PATS_pwm CLASS	Y	Y	Y					
18 00 B3000	3.0L	MT	RAP	RAP_CLASS	Y	Y	Y	Y	Y			
			PCM	PCM_pwm	Y	Y	Y					
			ABS	ABS_CLASS	Y	Y	Y		Y			
			GEM	GEM_CLASS	Y	Y	Y	Y	Y			
			IABM	IABM_CLASS	Y	Y	Y	Y	Y			
			PATS	PATS_pwm CLASS	Y	Y	Y					

				PCM	PCM_pwm			Y	Y	Y				
				ABS	ABS_CLASS			Y	Y	Y			Y	
				GEM	GEM_CLASS			Y	Y	Y	Y		Y	
				IABM	IABM_CLASS			Y	Y	Y	Y		Y	
				PATS	PATS_pwm CLASS			Y	Y	Y				
				RAP	RAP_CLASS			Y	Y	Y	Y		Y	
				PCM	PCM_pwm			Y	Y	Y				
				ABS	ABS_CLASS			Y	Y	Y			Y	
				GEM	GEM_CLASS			Y	Y	Y	Y		Y	
				IABM	IABM_CLASS			Y	Y	Y	Y		Y	
				PATS	PATS_pwm CLASS			Y	Y	Y				
				RAP	RAP_CLASS			Y	Y	Y	Y		Y	
	20 00 4.0 L MT			PCM	PCM_pwm			Y	Y	Y				
	B4000			ABS	ABS_CLASS			Y	Y	Y			Y	
				GEM	GEM_CLASS			Y	Y	Y	Y		Y	
				IABM	IABM_CLASS			Y	Y	Y	Y		Y	
				PATS	PATS_pwm CLASS			Y	Y	Y				
				RAP	RAP_CLASS			Y	Y	Y	Y		Y	
	1 99 ZM MT			PCM	PCM_CLASS			Y	Y	Y			Y	
	PROTEGE			ABS	Flashcode			Y	Y					
				CCM	Flashcode			Y	Y					
	2 99 ZM AT			PCM	PCM_CLASS			Y	Y	Y			Y	
	PROTEGE			ABS	Flashcode			Y	Y					
				CCM	Flashcode			Y	Y					
	3 99 FP MT			PCM	PCM_CLASS			Y	Y	Y			Y	
	PROTEGE			ABS	Flashcode			Y	Y					
				CCM	Flashcode			Y	Y					
	4 99 FP AT			PCM	PCM_CLASS			Y	Y	Y			Y	
	PROTEGE			ABS	Flashcode			Y	Y					
				CCM	Flashcode			Y	Y					
	5 99 FS MT 626			PCM	PCM_pwm			Y	Y	Y				
				ABS	ABS_CLASS			Y	Y					
	6 99 FS AT 626			PCM	PCM_pwm			Y	Y	Y				
				ABS	ABS_CLASS			Y	Y	Y			Y	
	7 99 KL MT 626			PCM	PCM_pwm			Y	Y	Y				
				ABS	ABS_CLASS			Y	Y	Y			Y	
	8 99 KL AT 626			PCM	PCM_pwm			Y	Y	Y				
				ABS	ABS_CLASS			Y	Y	Y			Y	
	9 99 BP MT MIATA			PCM	PCM_CLASS			Y	Y	Y			Y	
				ABS	Flashcode			Y	Y					
				CCM	Flashcode			Y	Y					
	10 99 BP AT			PCM	PCM_CLASS			Y	Y	Y			Y	
	MIATA			ABS	Flashcode			Y	Y					
				CCM	Flashcode			Y	Y					
	11 99 JE AT MPV			PCM	PCM_CLASS			Y	Y	Y			Y	
				ABS	Flashcode			Y	Y					
				CCM	Flashcode			Y	Y					
	12 99 KL AT			PCM	PCM_CLASS			Y	Y	Y			Y	
				A/C	Flashcode			Y	Y					

03. 1999-VIN#10:X

MILLENNIA	ABS	Flashcode		Y	Y					
	CCM	Flashcode		Y	Y					
13 99 KJ AT MILLENNIA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y			Y	
	A/C	Flashcode		Y	Y					
	ABS	Flashcode		Y	Y					
	CCM	Flashcode		Y	Y					
14 99 KL AT MILLENNIA(NEW ABS)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y			Y	
	A/C	Flashcode		Y	Y					
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y			Y	
	CCM	Flashcode		Y	Y					
15 99 KJ AT MILLENNIA(NEW ABS)	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y			Y	
	A/C	Flashcode		Y	Y					
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y			Y	
	CCM	Flashcode		Y	Y					
16 99 2.5L AT B2500	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y			Y	
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y	
	PATS	PATS_pwm CLASS		Y	Y	Y				
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y	
	RCM	RCM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y	
17 99 2.5L MT B2500	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y			Y	
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y	
	PATS	PATS_pwm CLASS		Y	Y	Y				
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y	
	RCM	RCM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y	
18 99 3.0L AT B3000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y			Y	
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y	
	PATS	PATS_pwm CLASS		Y	Y	Y				
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y	
	RCM	RCM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y	
19 99 3.0L MT B3000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y			Y	
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y	
	PATS	PATS_pwm CLASS		Y	Y	Y				
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y	
	RCM	RCM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y	
2099 4.0L AT B4000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y			Y	
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y	
	PATS	PATS_pwm CLASS		Y	Y	Y				
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y	
	RCM	RCM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y	
21 00 4.0L MT	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y			Y	
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y	

04. 1998-VIN#10:W	21 99 4.0L MT B4000	PATS	PATS_pwm CLASS		Y	Y	Y					
		RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y		
		RCM	RCM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y		
	1 98 Z5 MT PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y			Y		
		ABS	Flashcode		Y	Y						
	2 98 Z5 ECAT PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y			Y		
		ABS	Flashcode		Y	Y						
	3 98 BP MT PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y			Y		
		ABS	Flashcode		Y	Y						
		CCM	Flashcode		Y	Y						
	4 98 BP ECAT PROTEGE	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y			Y		
		ABS	Flashcode		Y	Y						
		CCM	Flashcode		Y	Y						
	5 98 FS MT 626	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y					
		ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y			Y		
6 98 FS ECAT 626	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y						
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y			Y			
7 98 KL MT 626	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y						
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y			Y			
8 98 KL ECAT 626	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y						
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y			Y			
	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y			Y			
9 98 JE ECAT MPV	ABS	Flashcode		Y	Y							
	CCM	Flashcode		Y	Y							
10 98 KL ECAT MILLENIA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y			Y			
	A/C	Flashcode		Y	Y							
	ABS	Flashcode		Y	Y							
	CCM	Flashcode		Y	Y							
11 98 KJ ECAT MILLENIA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y			Y			
	A/C	Flashcode		Y	Y							
	ABS	Flashcode		Y	Y							
	CCM	Flashcode		Y	Y							
12 98 2.5L AT B2500	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y						
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y			Y			
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
13 98 2.5L MT B2500	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y						
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y			Y			
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
14 98 3.0L AT B3000	PCM	PCM_pw		Y	Y	Y						
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y			Y			
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
15 98 3.0L MT B3000	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y						
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y			Y			
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			

				RAP	RAP_CLASS			Y	Y	Y	Y	Y						
				PCM	PCM_pwm			Y	Y	Y								
				ABS	ABS_CLASS			Y	Y	Y				Y				
				GEM	GEM_CLASS			Y	Y	Y		Y		Y				
				IABM	IABM_CLASS			Y	Y	Y	Y	Y		Y				
				RAP	RAP_CLASS			Y	Y	Y	Y	Y		Y				
				PCM	PCM_pwm			Y	Y	Y								
				ABS	ABS_CLASS			Y	Y	Y				Y				
				GEM	GEM_CLASS			Y	Y	Y		Y		Y				
				IABM	IABM_CLASS			Y	Y	Y	Y	Y		Y				
				RAP	RAP_CLASS			Y	Y	Y	Y	Y		Y				
				PCM	PCM_CLASS			Y	Y	Y				Y				
				ABS	Flashcode			Y	Y									
				PCM	PCM_CLASS			Y	Y	Y				Y				
				ABS	Flashcode			Y	Y									
				PCM	PCM_CLASS			Y	Y	Y				Y				
				ABS	Flashcode			Y	Y									
				PCM	PCM_CLASS			Y	Y	Y				Y				
				ABS	Flashcode			Y	Y									
				CCM	Flashcode			Y	Y									
				PCM	PCM_pwm			Y	Y	Y								
				ABS	Flashcode			Y	Y									
				CCM	Flashcode			Y	Y									
				PCM	PCM_CLASS			Y	Y	Y				Y				
				ABS	Flashcode			Y	Y									
				CCM	Flashcode			Y	Y									
				PCM	PCM_CLASS			Y	Y	Y				Y				
				ABS	Flashcode			Y	Y									
				CCM	Flashcode			Y	Y									
				PCM	PCM_CLASS			Y	Y	Y				Y				
				ABS	Flashcode			Y	Y									
				CCM	Flashcode			Y	Y									
				PCM	PCM_CLASS			Y	Y	Y				Y				
				A/C	Flashcode			Y	Y									
				ABS	Flashcode			Y	Y									
				CCM	Flashcode			Y	Y									
				PCM	PCM_CLASS			Y	Y	Y				Y				
				A/C	Flashcode			Y	Y									
				ABS	Flashcode			Y	Y									
				CCM	Flashcode			Y	Y									
				PCM	PCM_pwm			Y	Y	Y								
				ABS	ABS_CLASS			Y	Y									
				GEM	GEM_CLASS			Y	Y	Y		Y		Y				
				IABM	IABM_CLASS			Y	Y	Y	Y	Y		Y				

05. 1997-VIN#10:V



06. 1996-VIN#10:T

9 96 ECAT 929	ABS	Flashcode		Y	Y					
	CCM	Flashcode		Y	Y					
10 96 BP MT MIATA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	Flashcode		Y	Y					
11 96 BP ECAT MIATA	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	Flashcode		Y	Y					
12 96 B6 MT MX-3	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	Flashcode		Y	Y					
13 96 B6 ECAT MX-3	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	Flashcode		Y	Y					
14 96 K8 MT MX-3	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	Flashcode		Y	Y					
15 96 K8 ECAT MX-3	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	Flashcode		Y	Y					
16 96 JE ECAT MPV	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	ABS	Flashcode		Y	Y					
	CCM	Flashcode		Y	Y					
	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
17 96 KL ECAT MILLENIA	A/C	Flashcode		Y	Y					
	ABS	Flashcode		Y	Y					
	CCM	Flashcode		Y	Y					
	PCM	PCM_CLASS		Y	Y	Y		Y		
18 96 KJ ECAT MILLENIA	A/C	Flashcode		Y	Y					
	ABS	Flashcode		Y	Y					
	CCM	Flashcode		Y	Y					
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
19 96 2.3L AT B2300	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
20 96 2.3L MT B2300	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
21 96 3.0L AT B3000	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
22 96 3.0L MT B3000	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
23 96 4.0L AT B4000	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y				
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y		Y		



24	96	4.0L	MT	B4000	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
					IABM	IABM_CLASS		Y	Y	Y	Y	Y		
1	95	Z5	MT	323/PROTEGE	PCM	PCM_pwm_95_323		Y	Y					
					ABS	Flashcode		Y	Y					
					CCM	Flashcode		Y	Y					
2	95	Z5	ECAT	323/PROTEGE	PCM	PCM_pwm_95_323		Y	Y					
					ABS	flashcode		Y	Y					
					CCM	flashcode		Y	Y					
3	95	BP	MT	323/PROTEGE	PCM	PCM_pwm_95_323		Y	Y					
					ABS	Flashcode		Y	Y					
					CCM	Flashcode		Y	Y					
4	95	BP	ECAT	323/PROTEGE	PCM	PCM_pwm_95_323		Y	Y					
					ABS	Flashcode		Y	Y					
					CCM	Flashcode		Y	Y					
5	95	FS	MT	626/MX-6	PCM	Flashcode		Y	Y					
					ABS	Flashcode		Y	Y					
					CCM	Flashcode		Y	Y					
6	95	FS	ECAT	626/MX-6	PCM	Ford flash code		Y	Y					
					ABS	Flashcode		Y	Y					
					CCM	Flashcode		Y	Y					
7	95	KL		626/MX-6	PCM	Flashcode		Y	Y					
					ABS	Flashcode		Y	Y					
					CCM	Flashcode		Y	Y					
					TCM	Flashcode		Y	Y					
8	95	ALL		929	PCM	Flashcode		Y	Y					
					A/C	Flashcode		Y	Y					
					ABS	Flashcode		Y	Y					
					CCM	Flashcode		Y	Y					
9	95	B6		MX-3	PCM	Flashcode		Y	Y					
					ABS	Flashcode		Y	Y					
					TCM	Flashcode		Y	Y					
10	95	K8		MX-3	PCM	Flashcode		Y	Y					
					ABS	Flashcode		Y	Y					
					TCM	Flashcode		Y	Y					
11	95	ALL		MIATA	PCM	Flashcode		Y	Y					
					ABS	Flashcode		Y	Y					
					TCM	Flashcode		Y	Y					
12	95	ALL		RX-7	PCM	Flashcode		Y	Y					
					ABS	Flashcode		Y	Y					
					CCM	Flashcode		Y	Y					
					TCM	Flashcode		Y	Y					
13	95	G6		MPV	PCM	Flashcode		Y	Y					
14	95	JE		MPV	PCM	Flashcode		Y	Y					
					TCM	Flashcode		Y	Y					
					PCM	PCM_pwm_95_323		Y	Y					

06. 1995-VIN#10:T

15 95 KL MILLENIA	A/C	Flashcode		Y	Y							
	ABS	Flashcode		Y	Y							
	CCM	Flashcode		Y	Y							
	16 95 KJ MILLENIA	PCM	PCM_pwm_95_323		Y	Y						
		A/C	Flashcode		Y	Y						
		ABS	Flashcode		Y	Y						
	17 95 2.3L AT B2300	CCM	Flashcode		Y	Y						
		PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y					
		ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y					
		GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y		
	18 95 2.3L MT B2300	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y		
		PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y					
ABS		ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
GEM		GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
19 95 3.0L AT B3000	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y						
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
20 95 3.0L MT B3000	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y						
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
21 95 4.0L AT B4000	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y						
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
22 95 4.0L MT B4000	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y						
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
1 94 ALL 323/PROTEGE	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y						
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
2 94 FS 626/MX-6	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y						
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
3 94 FS 626/MX-6	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y						
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
4 94 KL 626/MX-6	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y						
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
5 94 ALL 929	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y						
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
6 94 B6 MX-3	RAP	RAP_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	PCM	PCM_pwm		Y	Y	Y						
	ABS	ABS_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			
	GEM	GEM_CLASS		Y	Y	Y	Y		Y			

08: 1994-VIN#10:R	7 94 K8 MX-3	PCM	Flashcode		Y	Y							
		ABS	Flashcode		Y	Y							
		TCM	Flashcode		Y	Y							
	8 94 ALL MIATA	PCM	Flashcode		Y	Y							
		TCM	Flashcode		Y	Y							
	9 94 ALL RX-7	PCM	Flashcode		Y	Y							
		CCM	Flashcode		Y	Y							
	10 94 G6 MPV	TCM	Flashcode		Y	Y							
		PCM	Flashcode		Y	Y							
	11 94 JE MPV	PCM	Flashcode		Y	Y							
		TCM	Flashcode		Y	Y							
	12 94 4.0L NAVAJO	PCM	Ford flash code		Y	Y							
		ABS	Flashcode		Y	Y							
	13 94 2.3L 49S B2300	PCM	Ford flash code		Y	Y							
	14 94 2.3L CAL B2300	PCM	Ford flash code		Y	Y							
	15 94 3.0L B3000	PCM	Ford flash code		Y	Y							
	16 94 4.0L 49S B4000	PCM	Ford flash code		Y	Y							
17 94 4.0L CAL B4000	PCM	Ford flash code		Y	Y								
09: 1993-VIN#10:P	93 ALL VEHICLES EXCEPT NAVAJO	PCM	flash code		Y	Y							
		A/C	flash code		Y	Y							
		ABS	flash code		Y	Y							
		CCM	flash code		Y	Y							
		TCM	flash code		Y	Y							
	93 4.0L 49S NAVAJO	PCM	Ford flash code		Y	Y							
		ABS	flash code		Y	Y							
	93 4.0L CAL NAVAJO	PCM	Ford flash code		Y	Y							
		ABS	flash code		Y	Y							
	10: 1992-VIN#10:N	92 ALL VEHICLES EXCEPT NAVAJO	PCM	flash code		Y	Y						
A/C			flash code		Y	Y							
ABS			flash code		Y	Y							
CCM			flash code		Y	Y							
TCM			flash code		Y	Y							
92 4.0L NAVAJO		PCM	Ford flash code		Y	Y							
11: 1991-VIN#10:M	91 ALL VEHICLES EXCEPT NAVAJO	PCM	flash code		Y	Y							
		TCM	flash code		Y	Y							
	91 4.0L NAVAJO	PCM	Ford flash code		Y	Y							
12: 1990-VIN#10:L	90 ALL VEHICLES	PCM	flash code		Y	Y							
		TCM	flash code		Y	Y							
13: 1989-VIN#10:K	89 ALL VEHICLES	PCM	flash code		Y	Y							
		TCM	flash code		Y	Y							
14: 1988-VIN#10:J	88 ALL VEHICLES	PCM	flash code		Y	Y							
		TCM	flash code		Y	Y							