

BENZ CAN DIAGNOSTIC FUNCTION LIST V30.05 (UPDATE:2007-7-25)

Chassis	Model	System	Version	Read Codes	Clear Codes	Data Stream	Actuation	Adaptation
220	As of 09/2002	AB	Y	Y	Y	Y		
		CGW	Y	Y	Y			
		SDS	Y	Y	Y			
		CDI3	Y	Y	Y			
		DS LF	Y	Y	Y	Y		
		DS RF	Y	Y	Y	Y		
		DSP	Y	Y	Y	Y		
		RevETR-LF	Y	Y	Y	Y		
		RevETR-RF	Y	Y	Y	Y		
		ETC	Y	Y	Y	Y		
ATT		AB	Y	Y	Y	Y		
		CGW	Y	Y	Y			
		SDS	Y	Y	Y			
		ESM	Y	Y	Y	Y		
		EIS	Y	Y	Y			
		BCM	Y	Y	Y	Y		
		HRA	Y	Y	Y	Y		
		SUSPENSION	Y	Y	Y	Y		
		HS	Y	Y	Y			
		LCP	Y	Y	Y			
		UCP	Y	Y	Y	Y		
		OCP	Y	Y	Y	Y		
		PASS SAM	Y	Y	Y	Y		
		DR SAM	Y	Y	Y	Y		
		REAR SAM	Y	Y	Y	Y		
		IC	Y	Y	Y	Y		

211

ALL
MODEL

PTS	Y	Y	Y			
SCM	Y	Y	Y	Y		
DCM RR	Y	Y	Y	Y		
DCM RL	Y	Y	Y	Y		
DCM FR	Y	Y	Y	Y		
DCM FL	Y	Y	Y	Y		
ESA	Y	Y	Y	Y		
ESA PASS	Y	Y	Y	Y		
AAC	Y	Y	Y	Y		
ESP	Y	Y	Y	Y		
SBC	Y	Y	Y			
CDI3	Y	Y	Y			
ASSYST	Y	Y	Y			Y
ETC	Y	Y	Y	Y		
ME9.7	Y	Y	Y	Y		
CDI4	Y	Y	Y			
CDI5	Y	Y	Y			
ETC	Y	Y	Y	Y		
ME9.7	Y	Y	Y	Y		
CDI4	Y	Y	Y			
CDI3	Y	Y	Y			
ESM	Y	Y	Y			
ESP	Y	Y	Y			
CGW	Y	Y	Y			
AB	Y	Y	Y			
EIS	Y	Y	Y			
OCP	Y	Y	Y			
UCP	Y	Y	Y			
IC	Y	Y	Y			
SAM-F	Y	Y	Y			

203	As of 09/2003	REAR-SAM	Y	Y	Y			
		LCP	Y	Y	Y			
		SDS	Y	Y	Y			
		AHE	Y	Y	Y			
		SVMCM	Y	Y	Y			
		SCM	Y	Y	Y			
		DCM-FL	Y	Y	Y			
		DCM-FR	Y	Y	Y			
		DCM-RL	Y	Y	Y			
		ESA-DRIVER	Y	Y	Y			
		ESA-PASS	Y	Y	Y			
		DCM-RR	Y	Y	Y			
		AAC	Y	Y	Y			
		STH	Y	Y	Y			
		PTS	Y	Y	Y			
215	As of 09/2002	AB	Y	Y	Y	Y		
		CGW	Y	Y	Y			
		SDS	Y	Y	Y			
230	As of 09/2003	AB	Y	Y	Y	Y		
		CGW	Y	Y	Y			
		SDS	Y	Y	Y			
		ME9.7	Y	Y	Y	Y		
		ESP	Y	Y	Y	Y		
		AB	Y	Y	Y	Y		
		ETC (Transmi	Y	Y	Y	Y		
		DR-SAM	Y	Y	Y			
		PASS-SAM	Y	Y	Y			
		REAR-SAM	Y	Y	Y			
		DCM-FL	Y	Y	Y	Y		
DCM-FR	Y	Y	Y	Y				

219	ALL MODEL	DCM-RR	Y	Y	Y	Y		
		DCM-RL	Y	Y	Y	Y		
		AAC	Y	Y	Y	Y		
		ESM	Y	Y	Y			
		EIS	Y	Y	Y			
		UCP	Y	Y	Y			
		HRA	Y	Y	Y	Y		
		SBC	Y	Y	Y			
		PTS	Y	Y	Y			
		ESA-DR	Y	Y	Y	Y		
		ESA-PASS	Y	Y	Y	Y		
		AIRMATIC	Y	Y	Y	Y		
		CGW	Y	Y	Y			
		SDS	Y	Y	Y			
		HS	Y	Y	Y			
		LCP	Y	Y	Y			
		OCP	Y	Y	Y			
		SCM	Y	Y	Y			
		IC	Y	Y	Y			
		ASSYST	Y	Y	Y			Y
		ASSYST-PLUS	Y	Y	Y			
CDI4	Y	Y	Y					
ETC	Y	Y	Y	Y				
ME9.7	Y	Y	Y	Y				
CDI4	Y	Y	Y					
ISM	Y	Y	Y					
ESP	Y	Y	Y					
AB	Y	Y	Y					
CGW	Y	Y	Y					
EIS	Y	Y	Y					

164	ALL MODEL	HRA	Y	Y	Y	Y		
		OCP	Y	Y	Y			
		REAR-SAM	Y	Y	Y			
		SDS	Y	Y	Y			
		SAM-F	Y	Y	Y			
		HBF	Y	Y	Y			
		IC	Y	Y	Y			
		SCM	Y	Y	Y			
		AGW	Y	Y	Y			
		DCM-FL	Y	Y	Y			
		DCM-FR	Y	Y	Y			
		AAC	Y	Y	Y			
		245	ALL MODEL	FCVT	Y	Y	Y	
ESM	Y			Y	Y			
ME-SFI	Y			Y	Y			
ESP	Y			Y	Y			
ES	Y			Y	Y			
AB	Y			Y	Y			
CGW	Y			Y	Y			
EIS	Y			Y	Y			
XALWA-L	Y			Y	Y			
XALWA-R	Y			Y	Y			
UCP	Y			Y	Y			
IC	Y			Y	Y			
ASSYST	Y			Y	Y			Y
ASSYST-PLUS	Y			Y	Y			
SCM	Y			Y	Y			
PTS	Y			Y	Y			
DCM-FL	Y			Y	Y			
DCM-FR	Y			Y	Y			

		DCM-RL	Y	Y	Y			
		DCM-RR	Y	Y	Y			
		AAC	Y	Y	Y			
		ETC	Y	Y	Y	Y		
		ESM	Y	Y	Y			
		ME97	Y	Y	Y	Y		
		ESP	Y	Y	Y			
		AB	Y	Y	Y	Y		
		CGW	Y	Y	Y			
		EIS	Y	Y	Y			
		VR	Y	Y	Y			
		HRA	Y	Y	Y	Y		
		OCP	Y	Y	Y			
		UCP	Y	Y	Y			
		SAM-F	Y	Y	Y			
		REAR SAM	Y	Y	Y			
		SDS	Y	Y	Y			
		IC	Y	Y	Y			
		ASSYST	Y	Y	Y			Y
		SCM	Y	Y	Y			
		PTS	Y	Y	Y			
		DCM-L	Y	Y	Y			
		DCM-R	Y	Y	Y			
		ESA DRIVER	Y	Y	Y			
		ESA PASSENG	Y	Y	Y			
		HS	Y	Y	Y			
		AAC	Y	Y	Y			
		HSW	Y	Y	Y			
		ETC	Y	Y	Y	Y		
		ME97	Y	Y	Y	Y		

171

ALL
MODEL

221

ALL
MODEL

ISM	Y	Y	Y			
ABR	Y	Y	Y			
SUSPENSION	Y	Y	Y			
AB	Y	Y	Y			
REVETR-LF	Y	Y	Y			
REVETR-RF	Y	Y	Y			
CGW	Y	Y	Y			
EIS	Y	Y	Y			
KG	Y	Y	Y			
XALWA-L	Y	Y	Y			
XALWA-R	Y	Y	Y			
UCP	Y	Y	Y			
OCP	Y	Y	Y			
COU	Y	Y	Y			
DR-SAM	Y	Y	Y			
REAR SAM	Y	Y	Y			
SDS	Y	Y	Y			
BNS	Y	Y	Y			
IC	Y	Y	Y			
SCM	Y	Y	Y			
PTS	Y	Y	Y			
DCM-FL	Y	Y	Y			
DCM-FR	Y	Y	Y			
DCM-RL	Y	Y	Y			
DCM-RR	Y	Y	Y			
ESA-FL	Y	Y	Y			
ESA-FR	Y	Y	Y			
ESA-R	Y	Y	Y			
TLC	Y	Y	Y			
C-AAC	Y	Y	Y			

		KBE-H	Y	Y	Y			
169	ALL MODEL	FCVT	Y	Y	Y			
		ESM	Y	Y	Y			
		ME-SFI	Y	Y	Y			
		ESP	Y	Y	Y			
		ES	Y	Y	Y			
		AB	Y	Y	Y			
		CGW	Y	Y	Y			
		EIS	Y	Y	Y			
		UCP	Y	Y	Y			
		IC	Y	Y	Y			
		ASSYST	Y	Y	Y			Y
		ASSYST-PLUS	Y	Y	Y			
		SCM	Y	Y	Y			
		PTS	Y	Y	Y			
		DCM-FL	Y	Y	Y			
		DCM-FR	Y	Y	Y			
		DCM-RL	Y	Y	Y			
		DCM-RR	Y	Y	Y			
		AAC	Y	Y	Y			
		X164	ALL MODEL	ETC	Y	Y	Y	Y
ME9.7	Y			Y	Y	Y		
ISM	Y			Y	Y			
ESP	Y			Y	Y			
AB	Y			Y	Y			
CGW	Y			Y	Y			
EIS	Y			Y	Y			
HRA	Y			Y	Y	Y		
OCP	Y			Y	Y			
REAR-SAM	Y			Y	Y			

		SDS	Y	Y	Y			
		SAM-F	Y	Y	Y			
		HBF	Y	Y	Y			
		IC	Y	Y	Y			
		SCM	Y	Y	Y			
		DCM-FL	Y	Y	Y			
		DCM-FR	Y	Y	Y			
		AAC	Y	Y	Y			
199	AIL MODEL	AB	Y	Y	Y			
		HRA-FR	Y	Y	Y			
		CGW	Y	Y	Y			
240	ALL MODEL	AIRMATIC	Y	Y	Y	Y		
		ETC	Y	Y	Y			
		AB	Y	Y	Y			
		CGW	Y	Y	Y			
		EIS	Y	Y	Y			
		HRA	Y	Y	Y	Y		
		HBF	Y	Y	Y			
		DR-SAM	Y	Y	Y			
		PASS-SAM	Y	Y	Y			
		ICM	Y	Y	Y			
		SCM	Y	Y	Y			
		PTS	Y	Y	Y			
		DCM-FL	Y	Y	Y			
		DCM-FR	Y	Y	Y			
		DCM-RL	Y	Y	Y			
		DCM-RR	Y	Y	Y			
		ESA-FL	Y	Y	Y			
		ESA-FR	Y	Y	Y			
		AAC	Y	Y	Y			

209	As of 04/2004	ETC	Y	Y	Y	Y		
		ESM	Y	Y	Y			
		ME9.7	Y	Y	Y	Y		
		CDI4	Y	Y	Y			
		ESP	Y	Y	Y			
		AB	Y	Y	Y			
		EIS	Y	Y	Y			
		HRA	Y	Y	Y			
		REAR-SAM	Y	Y	Y			
		OCP	Y	Y	Y			
		UCP	Y	Y	Y			
		LCP	Y	Y	Y			
		IC	Y	Y	Y			
		SCM	Y	Y	Y			
		PTS	Y	Y	Y			
		DCM-L	Y	Y	Y			
		DCM-R	Y	Y	Y			
		ESA DRIVER	Y	Y	Y			
		ESA PASS	Y	Y	Y			
		AAC	Y	Y	Y			
		ETC	Y	Y	Y	Y		
		ME9.7	Y	Y	Y	Y		
		ISM	Y	Y	Y			
		CDI4	Y	Y	Y			
		SUSPENSION	Y	Y	Y			
		ESP	Y	Y	Y			
		AB	Y	Y	Y			
		RevETR-LF	Y	Y	Y			
		RevETR-RF	Y	Y	Y			
		CGW	Y	Y	Y			

251	ALL MODEL	EIS	Y	Y	Y			
		HRA	Y	Y	Y			
		OCP	Y	Y	Y			
		REAR SAM	Y	Y	Y			
		SDS	Y	Y	Y			
		SAM-F	Y	Y	Y			
		HBF	Y	Y	Y			
		IC	Y	Y	Y			
		SCM	Y	Y	Y			
		PTS	Y	Y	Y			
		ASSYST	Y	Y	Y			Y
		DCM-FL	Y	Y	Y			
		DCM-FR	Y	Y	Y			
		HS	Y	Y	Y			
		ESA DRIVER	Y	Y	Y			
		ESA PASSENG	Y	Y	Y			
		AAC	Y	Y	Y			

