

TOYOTA DIAGNOSTIC FUNCTION LIST V33.00 (UPDATE:2007-8-7)

vehicle	tie-in	system type	system tyoe	sub system	read dtc	clear history dtc	clear dtc	data stream	actuation test	other function1	other function2	other function3	other function4	
		ENGINE AND ECT	ENG AND ECT (KWP)		Y		Y	Y	Y	RESET MEMORY	Supply Pump Initialization	Injector Compensation		
			ENG AND ECT (ISO)		Y	Y	Y	Y	Y					
			ENG AND ECT (CAN BUS)		Y		Y	Y						
			ENG AND ECT (VFW)		Y		Y	Y						
		ECT	ECT (CAN BUS)		Y		Y	Y	Y	Work Support(AT correction initialization)				
		CHASSIS	ABS		Y		Y	Y	Y	Work Support(Air Bleed LINEAR VALVE learn value initialization CLEAR YAW RATE/G SENSOR ZERO POINT(FOR ECB) CLEAR BACK UP MEMORY, ACCUMULATOR ZERO DOWN drive MODE change)	Signal Check			
			AHC		Y		Y	Y	Y					
			AIR SUSPENSION		Y		Y	Y	Y					
			FREE TRONIC		Y		Y	Y	Y		BLEEDING, PARTS EXCHANGE			
			EHPS		Y		Y	Y			Work Support(Steering Angle sensor output correction STEERING Zero POINT correction)			
			EMPS		Y		Y	Y			Work Support(Steering Angle sensor output correction STEERING Zero POINT correction)			
			EMS		Y		Y	Y	Y					
			KDSS		Y		Y	Y						
			4WD		Y		Y	Y	Y					
			T/M CONTROL		Y		Y	Y						
			TIRE PRESSURE		Y		Y	Y						
			VGRS	VGRS	Y		Y	Y			STEER ANGLE ADJ	RECORDS CLEAR	SIGNAL CHECK	COUNTER CLEAR
				VGRS_GS	Y		Y	Y			STEER ANGLE ADJ	RECORDS CLEAR	SIGNAL CHECK	
		AFS	AFS		Y		Y	Y	Y	STEER SENS INIT				
				AFS_ERX		Y		Y	Y	Y				
			AIR CONDITIONER	A/C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Work Support(Servo motor initialization)			
					A/C_HV	Y	Y	Y	Y	Y				
					A/C_PRIUS	Y	Y	Y	Y	Y				
				A/C_RX	Y	Y	Y	Y	Y					
			A/C_SERVO	Y	Y	Y	Y	Y		SERVOMOTOR INIT				
		BACK DOOR					Y	Y						
		BODY		Y		Y	Y	Y						
			BODY NO2	BDY2				Y	Y					
					BDYGW2	Y			Y	Y				
			D-J/B				Y	Y						
		BODY NO3	P-J/B				Y	Y						
				P-J/B_CR	Y			Y	Y					
			P-J/B_DTC	Y	Y		Y	Y						
		BODY NO4		Y			Y	Y						
		BODY NO5					Y	Y						
		CLEARANCE SONAR		Y		Y	Y	Y						
		COMBI SW					Y							
		D-DOOR	DDOR				Y	Y						
				DDOR-TR	Y			Y	Y					
		D-SEAT					Y	Y						
		GATEWAY	BDYGW	Y	Y	Y								
				BDYGWS	Y	Y	Y							
		METER					Y	Y						
		MIRROR					Y	Y						
		MIRROR-L					Y	Y						
		MIRROR-R					Y	Y						
		OCCUPANT DETECT	OCC	Y	Y	Y	Y	Y						
				OCC2	Y	Y	Y	Y	Y					

TOYOTA/LEXUS

TOYOTA-16
(16PIN)

BODY

ANTI THEFT

POWERTRAIN

ENGINE

SRA AIR BAG

P-DOOR	PDOR				Y	Y			
	PDOR-TR	Y			Y	Y			
P-SEAT					Y	Y			
P-COLLISION		Y	Y		Y				
PWR SOURCE CTRL		Y	Y		Y				
RAIN SENSOR					Y				
REAR-SEAT SW					Y				
RL-DOOR	RLDOR				Y				
	RLDOR-AC				Y	Y			
	RLDOR-CU	Y			Y	Y	Y		
	RLDOR-TR	Y			Y	Y	Y		
RL-SEAT				Y	Y				
RR-DOOR	RRDOR				Y				
	RRDOR-AC				Y	Y			
	RRDOR-CU	Y			Y	Y	Y		
	RRDOR-TR	Y			Y	Y	Y		
RR-SEAT				Y	Y				
SLIDE ROOF	ROOF				Y	Y			
	ROOF2				Y	Y			
	ROOF3				Y	Y			
SMART KEY	SMART_BD_A	Y			Y				
	SMART_BD_E	Y			Y				
	SMART_CK_A	Y			Y				
	SMART_TR_A	Y			Y				
	SMART_TR_E	Y			Y				
	SMART_LS430	Y			Y	Y	Y		
SRS AIRBAG	P4_SRS1	Y	Y		Y	Y		CHECK MODE	
	SRS	Y	Y		Y				
	SRS_E1	Y	Y		Y				
	SRS_TRW	Y			Y				
	SRS_2	Y	Y		Y			SIGNAL CHECK	
RTRCTBL HARDTOP		Y		Y	Y				
STEERING PAD					Y				
TILT&TELESCO	T&T	Y			Y	Y	Y		
	T&T_SC	Y			Y	Y	Y		
WIPER					Y	Y			
IMMOBILISER	IMMO (KWP)	Y			Y	Y		KEY UTILITY	
	IMMO (ISO)	Y			Y	Y		KEY UTILITY	
TDS	SECR	Y			Y	Y	Y		
	SECR_30	Y			Y	Y	Y		
	SECR_SM	Y			Y	Y	Y		
	SECR_SM_A	Y			Y	Y	Y		
	SECR_W1	Y			Y	Y	Y		
	SECR2	Y			Y	Y	Y		
steering lock		Y			Y	Y	Y		
OCS	CCS (KWP)	Y			Y	Y			
	CCS (ISO)	Y			Y	Y			
HV	HV CCS	Y			Y	Y			
	HV ECU	Y			Y	Y			
	HV BATTERY	Y			Y	Y			
LASER CRUISE		Y			Y	Y	INITIALIZATION	BEAM AXIS ADJUST	
SEQUENTIAL MT	SMT1	Y			Y	Y	Y	PARTS EXCHANGE	
	SMT2	Y	Y		Y	Y	Y	PARTS EXCHANGE	
STOP AND GO		Y			Y	Y	Y	PARTS EXCHANGE	
ENGINE		Y			Y	Y			
SRA AIR BAG		Y	Y		Y				

TOYOTA-17 (17PIN)	ECT	Y		Y						
	ABS	Y		Y						
	CCS	Y		Y						
	AIR SUSPENSION	Y		Y						
TOYOTA-17F OR TOYOTA-22 (17PIN)	ENGINE	Y		Y	Y					
	SRA AIRBAG	Y		Y						
	ABS(available for TOYOTA-22)	Y		Y						