

CITROEN DIAGNOSTIC FUNCTION LIST V20.02 (UPDATE: 2006-11-29)

| vehicle | system | ECU type | recognise | read dtc | clear dtc | data stream | actuation test |
|-------------------|---------------|------------------------|-----------|----------|-----------|-------------|----------------|
| ZX CHINA | ENGINE | 1.6L NFZ BOSCH MP5.2 | Y | Y | Y | Y | Y |
| | ABS | BOSCH 5.3 | Y | Y | Y | Y | Y |
| | AT | ZX A14 Ta2000 | Y | Y | Y | Y | |
| | | ZX A14 Ta96 | Y | Y | Y | Y | Y |
| | AT97 | Y | Y | Y | Y | | |
| ELSYSEE CHINA | ENGINE | 1.6L NFZ BOSCH MP5.2 | Y | Y | Y | Y | Y |
| | | 1.6L NFU BOSCH ME7.4.4 | Y | Y | Y | Y | Y |
| | ABS | | Y | Y | Y | Y | Y |
| | AT | | Y | Y | Y | Y | Y |
| | SRS | | Y | Y | Y | | |
| ANTI-THEFT SYSTEM | | Y | Y | Y | Y | Y | |
| PICASSO | ENGINE | RFN MM6LP | Y | Y | Y | Y | Y |
| | | KFV SAGEM S2000PM1 | Y | Y | Y | Y | |
| | | 1.6L NFV BOSCH M744 | Y | Y | Y | Y | Y |
| | ABS | | Y | Y | Y | Y | Y |
| | ESP | | Y | Y | Y | Y | |
| | SRS | | Y | Y | Y | | |
| | A/C | | Y | Y | Y | Y | |
| | BSI | | Y | Y | Y | | Y |
| | CONTROL PANEL | | Y | Y | Y | Y | Y |
| | RADIO | | Y | Y | Y | Y | |
| | CD PLAYER | | Y | Y | Y | Y | |
| | DISPLAY | sagem B | Y | Y | Y | Y | Y |
| sagem c | | Y | Y | Y | Y | Y | |
| XSARA | ENGINE | 1.6L NFU BOSCH ME744 | Y | Y | Y | Y | Y |
| | | 2.0 L RFN MM48P | Y | Y | Y | Y | Y |
| | ABS | | Y | Y | Y | Y | Y |
| | AT | Auto gearbox AL4 | Y | Y | Y | Y | |
| | | Auto gearbox 4HP20 | Y | Y | Y | Y | |
| | | BVA AL4 | Y | Y | Y | | |
| | SRS | | Y | Y | Y | | |
| | A/C | | Y | Y | Y | Y | |
| | BSI | | Y | Y | Y | | Y |
| | CONTROL PANEL | | Y | Y | Y | Y | |
| RADIO | | Y | Y | Y | Y | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | CD PLAYER | | Y | Y | Y | Y | | |
| | DISPLAY | display SIEMENS C | Y | Y | Y | Y | Y | |
| | | display SAGEM B | Y | Y | Y | Y | Y | |
| | ALARM | | Y | Y | Y | Y | Y | |
| C5 | ENGINE | 2.0L RLZ SIEMENS SIRIUS81 | Y | Y | Y | Y | | |
| | | 2.0L RFN MM6LP | Y | Y | Y | Y | Y | |
| | | 2.0L RHZ BOSCH EDC15C2 | Y | Y | Y | Y | | |
| | ABS | | Y | Y | Y | Y | | |
| | AT | Auto gearbox 4HP20 | | Y | Y | Y | Y | |
| | | Auto gearbox AL4 | | Y | Y | Y | Y | |
| | SRS | | Y | Y | Y | | | |
| | A/C | | Y | Y | Y | Y | | |
| | BSI | | Y | Y | Y | Y | | |
| | RADIO | | Y | Y | Y | Y | | |
| | RAIN SENSOR | | Y | Y | Y | Y | | |
| | SWITCH | | Y | Y | Y | Y | | |
| | CONTROL PANEL | | Y | Y | Y | Y | | |
| | DISPLAY | Multifunction display SAGEM A | | Y | Y | Y | Y | |
| Multifunction display SAGEM B | | | Y | Y | Y | Y | | |
| Multifunction display SIEMENS C | | | Y | Y | Y | Y | | |
| Telematic unit | | | Y | Y | Y | | | |
| ALARM | | Y | Y | Y | Y | Y | | |
| XSARA2 | ENGINE | 2.0L RFS MM1AP | Y | Y | Y | Y | | |
| | | 1.8L LFY SAGEM SL96 | Y | Y | Y | Y | | |
| | | 2.0L RFN MM6LP | Y | Y | Y | Y | Y | |
| | Air bag | SAC CENT AUTOLI- | Y | Y | Y | | | |
| | Auto Gearbox AL4 | BVA AL4 | Y | Y | Y | Y | | |
| Air conditioning | CLIM REGULEE | Y | Y | Y | Y | | | |
| C3 | ENGINE | HFX MM48P | Y | Y | Y | Y | Y | |
| | | NFU BOSCH ME744 | Y | Y | Y | Y | Y | |
| | | KFV SAGEM S2000PM1 | Y | Y | Y | Y | | |
| | ABS | TEVES MK60 | Y | Y | Y | Y | | |
| | | TEVES MK70 | Y | Y | Y | Y | | |
| | | TEVES MK60 ESP | Y | Y | Y | Y | | |
| | SRS | KW2000 | Y | Y | Y | Y | | |
| | A/C | VALEO | Y | Y | Y | Y | | |
| | BSI | SIEMENS | Y | Y | Y | Y | | |
| | RADIO | CLARION | Y | Y | Y | Y | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|---|---|---|---|---|
| | RAIN SENSOR | KOSTAL | Y | Y | Y | Y | |
| | SWITCH | VALEO | Y | Y | Y | Y | |
| | ALARM | | Y | Y | Y | Y | |
| | CONTROL PANEL | | Y | Y | Y | Y | |
| | DISPLAY | | Y | Y | Y | Y | |
| | AT | | Y | Y | Y | Y | |
| XANTIA | Engine | 1. 6L BFZ MM48P | Y | Y | Y | Y | |
| | SRS | AIRBAG AND SEATBELT | Y | Y | Y | | |
| | | LEFT SIDE AIRBAG | Y | Y | Y | | |
| | | RIGHT SIDE AIRBAG | Y | Y | Y | | |
| SAXO | ENGINE | KFX MM1AP | Y | Y | Y | Y | |
| | | NFX MM1AP | Y | Y | Y | Y | |
| | | 1. 0L CDY/CDZ BOSCH MA3. 1 | Y | Y | Y | | |
| | | 1. 1L HDY/HDZ BOSCH MA3. 1 | Y | Y | Y | | |
| | | 1. 1L HFX BOSCH M7. 44 | Y | Y | Y | Y | Y |
| | AT | BVA MB3 | Y | Y | Y | Y | |