

DAIHATSU DIAGNOSTIC FUNCTION LIST V15.00 (UPDATE:2007-8-10)

VEHICLE	YEAR	ENG	SYSTEM	READ DTC	CLEAR DTC	DATA STREAM	ACTUATION TEST
	98/10-0010	EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
		EF-SE	EFI	Y	Y	Y	Y
		EF-SE, -VN	EFI	Y	Y	Y	Y
	00/10-01/06	EF-DET (Mechannism AT)	EFI	Y	Y	Y	Y
			A/B	Y	Y		
		EF-DET(Electrical Control AT)	EFI	Y	Y	Y	Y
			A/T	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
		EF-SE	EFI	Y	Y	Y	Y
		EF-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			A/B	Y	Y		
		EF-VE2	EFI	Y	Y	Y	Y
			EPS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
		01/06-02/12	EF-DET	EFI	Y	Y	Y
	A/T			Y	Y	Y	
	A/B			Y	Y		
	EF-SE		EFI	Y	Y	Y	Y
			A/B	Y	Y		
	EF-VE		EFI	Y	Y	Y	Y
			A/B	Y	Y		
	EF-VE2		EFI	Y	Y	Y	Y
			EPS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
	EF-DET		EFI	Y	Y	Y	Y
			A/T	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y		
EPS		Y	Y	Y			
A/B		Y	Y				
DVS		Y	Y	Y			

Mira

02/12-04/12	EF-SE	KFS	Y	Y	Y		
		EFI	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y		
		A/B	Y	Y			
	EF-VD	EPS	Y	Y	Y		
		EFI	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y		
		A/B	Y	Y			
	EF-VE	EPS	Y	Y	Y		
		EFI	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y		
		A/B	Y	Y			
	EF-VN	EPS	Y	Y	Y		
		EFI	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y		
		A/B	Y	Y			
	04/12-	EF-DET	EPS	Y	Y	Y	
			DVS	Y	Y	Y	
			KFS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
ABS			Y	Y	Y		
A/T			Y	Y	Y		
EFI			Y	Y	Y	Y	
EF-SE		EPS	Y	Y	Y		
		A/B	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y		
		EFI	Y	Y	Y	Y	
EF-VD		EPS	Y	Y	Y		
		A/B	Y	Y			
		ABS	Y	Y	Y		
		EFI	Y	Y	Y	Y	
EF-VE (BEYOND CVT)		ABS	Y	Y	Y		
		EFI	Y	Y	Y	Y	

		EF-VE (BEYOND CVT)	A/B	Y	Y			
			EPS	Y	Y	Y		
		EF-VE (CVT)	EFI	Y	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y		
			A/B	Y	Y			
			EPS	Y	Y	Y		
		EF-VN	EFI	Y	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y		
			A/B	Y	Y			
			EPS	Y	Y	Y		
		98/10-00/10	EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
				ABS	Y	Y	Y	
DVS	Y			Y	Y			
A/B	Y			Y				
EF-SE	EFI		Y	Y	Y	Y		
	ABS		Y	Y	Y			
	A/B		Y	Y				
EF-VE	EFI		Y	Y	Y	Y		
	CVT		Y	Y	Y			
	ABS		Y	Y	Y			
	DVS		Y	Y	Y			
	A/B		Y	Y				
JB-DET	EFI		Y	Y	Y	Y		
	ABS		Y	Y	Y			
	DVS		Y	Y	Y			
	A/B		Y	Y				
00/10-01/06	EF-DET (Mechannism AT)		EFI	Y	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y			
	EF-DET (Electrical Control AT)		EFI	Y	Y	Y	Y	
			AT	Y	Y	Y		
			A/B	Y	Y			
	EF-VE (W/ tyre blow-up device)		KFS	Y	Y	Y		
			EFI	Y	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y			

Move

	EF-VE(W/O tyre blow-up device)	EFI	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	
		A/B	Y	Y		
	JB-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
		A/B	Y	Y		
		KFS	Y	Y	Y	
01/06-01/10	EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
		AT	Y	Y	Y	
		A/B	Y	Y		
		KFS	Y	Y	Y	
	EF-VE(W/ tyre blow-up device)	EFI	Y	Y	Y	Y
		A/B	Y	Y		
	EF-VE(W/O tyre blow-up device)	EFI	Y	Y	Y	Y
		A/B	Y	Y		
	JB-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
		A/B	Y	Y		
		KFS	Y	Y	Y	
	01/10-02/10	EF-DET	EFI	Y	Y	Y
AT			Y	Y	Y	
A/B			Y	Y		
KFS			Y	Y	Y	
EF-VE(W/ tyre blow-up device)		EFI	Y	Y	Y	Y
		A/B	Y	Y		
EF-VE(W/O tyre blow-up device)		EFI	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	
		A/B	Y	Y		
JB-DET		EFI	Y	Y	Y	Y
		A/B	Y	Y		
		KFS	Y	Y	Y	
	EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
		AT	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	
		DVS	Y	Y	Y	
		EPS	Y	Y	Y	

02/10-04/12	EF-VE	A/B	Y	Y		
		KFS	Y	Y	Y	
		EFI	Y	Y	Y	Y
		ABS	Y	Y	Y	
		EPS	Y	Y	Y	
		A/B	Y	Y		
	JB-DET	KFS	Y	Y	Y	
		EFI	Y	Y	Y	Y
		AT	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	
		DVS	Y	Y	Y	
		EPS	Y	Y	Y	
		A/B	Y	Y		
		KFS	Y	Y	Y	
04/12-	EF-DET	ACC	Y	Y		
		EFI	Y	Y	Y	Y
		AT	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	
		DVS	Y	Y	Y	
		EPS	Y	Y	Y	
		A/B	Y	Y		
	EF-VE (BEYOND CVT)	KFS	Y	Y	Y	
		EFI	Y	Y	Y	Y
		AT	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y	
		EPS	Y	Y	Y	
		A/B	Y	Y		
	EF-VE (CVT)	KFS	Y	Y	Y	
EFI		Y	Y	Y	Y	
ABS		Y	Y	Y		
EPS		Y	Y	Y		
A/B		Y	Y			
		KFS	Y	Y	Y	
		EFI	Y	Y	Y	Y

YRV		JB-DET	EPS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
			KFS	Y	Y	Y	
			ACC	Y	Y		
	00/08-00/12	EJ-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			ABS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
		K3-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y	
			DVS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
			KFS	Y	Y	Y	
		K3-VET	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y	
	DVS		Y	Y	Y		
	A/B		Y	Y			
	KFS		Y	Y	Y		
	00/12-	EJ-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			ABS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
		K3-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y	
			DVS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
KFS			Y	Y	Y		
K3-VET		EFI	Y	Y	Y	Y	
		AT	Y	Y	Y		
	ABS	Y	Y	Y			
	DVS	Y	Y	Y			
	A/B	Y	Y				
		KFS	Y	Y	Y		

AtraiWagon	01/01-02/01	EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
			KFS	Y	Y	Y	
		EF-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			KFS	Y	Y	Y	
	02/01-03/05	EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
			KFS	Y	Y	Y	
		EF-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			A/B	Y	Y		
			KFS	Y	Y	Y	
	03/05-05/04	EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
			KFS	Y	Y	Y	
		EF-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			ABS	Y	Y	Y	
A/B			Y	Y			
KFS			Y	Y	Y		
05/05-	EF-DET (A/T)	EFI	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y		
		A/B	Y	Y			
	EF-DET (M/T)	EFI	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y		
		A/B	Y	Y			
Atrai-7/Hijet Grancargo	00/07-01/06	K3-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
			KFS	Y	Y	Y	
	01/06-	K3-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y	

			A/B	Y	Y				
			KFS	Y	Y	Y			
Altis	06/01-	2AZ-FE	该车用丰田软件进行测试						
Esse	05/12-	KF-VE (A/T)	EFI	Y	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y			
			A/B	Y	Y				
		KF-VE (M/T)	EFI	Y	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y			
			A/B	Y	Y				
Opti	00/10-01/06	EF-DET (Mechannism AT)	EFI	Y	Y	Y	Y		
			A/B	Y	Y				
		EF-DET (Electrical Control AT)	EFI	Y	Y	Y	Y		
			AT	Y	Y	Y			
			A/B	Y	Y				
		EF-SE	EFI	Y	Y	Y	Y		
			A/B	Y	Y				
		EF-VE	EFI	Y	Y	Y	Y		
			A/B	Y	Y				
	01/06-02/08	EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y		
			AT	Y	Y	Y			
			A/B	Y	Y				
		EF-SE	EFI	Y	Y	Y	Y		
			A/B	Y	Y				
		EF-VE	EFI	Y	Y	Y	Y		
			A/B	Y	Y				
		Copen	02/06-	JB-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
					AT	Y	Y	Y	
ABS	Y				Y	Y			
A/B	Y				Y				
IMB	Y				Y				
roof	Y				Y	Y	Y		
	~00/05	EJ-DE	EFI	Y	Y	Y	Y		
			EFI	Y	Y	Y	Y		
			ABS	Y	Y	Y			

Storia

00/05-00/12	EJ-VE	A/B	Y	Y			
		KFS	Y	Y	Y		
	K3-VE2	EFI	Y	Y	Y	Y	
		AT	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y		
		DVS	Y	Y	Y		
		A/B	Y	Y			
		KFS	Y	Y	Y		
	00/12-02/01	EJ-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			ABS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
			KFS	Y	Y	Y	
		K3-VE2	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
ABS			Y	Y	Y		
DVS			Y	Y	Y		
A/B			Y	Y			
KFS			Y	Y	Y		
02/01-02/08	EJ-VE	EFI	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y		
		A/B	Y	Y			
		KFS	Y	Y	Y		
	K3-VE	EFI	Y	Y	Y	Y	
		AT	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y		
		DVS	Y	Y	Y		
		A/B	Y	Y			
		KFS	Y	Y	Y		
	K3-VE2	EFI	Y	Y	Y	Y	
		AT	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y		
		DVS	Y	Y	Y		
A/B		Y	Y				
KFS		Y	Y	Y			

Tanto	02/08-	EJ-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			ABS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
			KFS	Y	Y	Y	
		JC-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
			A/B	Y	Y		
		K3-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y	
			DVS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
		K3-VE2	KFS	Y	Y	Y	
			EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y	
	DVS		Y	Y	Y		
	03/11-05/06	EF-DET	A/B	Y	Y		
			KFS	Y	Y	Y	
			EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
ABS			Y	Y	Y		
EF-VE		EPS	Y	Y	Y		
		A/B	Y	Y			
		EPS	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y		
05/06-		EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y	
			EPS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
		EF-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
	ABS		Y	Y	Y		
	EPS		Y	Y	Y		
	A/B		Y	Y			
	ABS		Y	Y	Y		

		EF-VE	EPS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
Terios	00/05-05/12	K3-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y	
			EPS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
		K3-VET	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y	
			EPS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
Terios Kid/Lucia	00/11-01/11	EF-DEM	EFI	Y	Y	Y	Y
			ABS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
			KFS	Y	Y	Y	
		EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
			ABS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
	01/11-	EF-DEM	KFS	Y	Y	Y	
			EFI	Y	Y	Y	Y
			ABS	Y	Y	Y	
			EPS	Y	Y	Y	
		EF-DET	A/B	Y	Y		
			KFS	Y	Y	Y	
			EFI	Y	Y	Y	Y
EF-DET (Mechannism AT)		A/B	Y	Y			
		KFS	Y	Y	Y		
		EFI	Y	Y	Y	Y	
		EFI	Y	Y	Y	Y	

Naked	00/10-01/06	EF-DET (Electrical Control AT)	AT	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
			KFS	Y	Y	Y	
		EF-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			A/B	Y	Y		
			KFS	Y	Y	Y	
	01/06-02/12	EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
		EF-VE	KFS	Y	Y	Y	
			EFI	Y	Y	Y	Y
			A/B	Y	Y		
	02/12-04/04	EF-DET	KFS	Y	Y	Y	
			EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
		EF-VE	ABS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
			KFS	Y	Y	Y	
	01/01-01/05	EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
			KFS	Y	Y	Y	
		EF-SE	EFI	Y	Y	Y	Y
		EF-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			KFS	Y	Y	Y	
		EF-VN	EFI	Y	Y	Y	Y
01/05-01/09		EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
			KFS	Y	Y	Y	
		EF-SE (Truck)	EFI	Y	Y	Y	Y
		EF-SE (Cargo, Atrai)	EFI	Y	Y	Y	Y
		EF-VE (Truck)	EFI	Y	Y	Y	Y
		EF-VE (Cargo, Atrai)	EFI	Y	Y	Y	Y

Hi jet/Atrai

01/09-01/10	EF-VE(Cargo, Atrai)	KFS	Y	Y	Y	
	EF-VN	EFI	Y	Y	Y	Y
	EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
		KFS	Y	Y	Y	
	EF-SE(Truck)	EFI	Y	Y	Y	Y
	EF-SE(Cargo, Atrai)	EFI	Y	Y	Y	Y
	EF-VE(Truck)	EFI	Y	Y	Y	Y
	EF-VE(Cargo, Atrai)	EFI	Y	Y	Y	Y
KFS		Y	Y	Y		
EF-VN	EFI	Y	Y	Y	Y	
01/10-02/01	EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
		KFS	Y	Y	Y	
	EF-SE(Truck)	EFI	Y	Y	Y	Y
		EPS	Y	Y	Y	
	EF-SE(Cargo, Atrai)	EFI	Y	Y	Y	Y
	EF-VE(Truck)	EFI	Y	Y	Y	Y
		EPS	Y	Y	Y	
	EF-VE(Cargo, Atrai)	EFI	Y	Y	Y	Y
KFS		Y	Y	Y		
EF-VN	EFI	Y	Y	Y	Y	
02/01-04/12	EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
		AT	Y	Y	Y	
		A/B	Y	Y		
		KFS	Y	Y	Y	
	EF-SE(Truck)	EFI	Y	Y	Y	Y
		EPS	Y	Y	Y	
	EF-SE(Cargo, Atrai)	EFI	Y	Y	Y	Y
		A/B	Y	Y		
	EF-VE(Truck)	EFI	Y	Y	Y	Y
		EPS	Y	Y	Y	
	EF-VE(Cargo, Atrai)	EFI	Y	Y	Y	Y
		A/B	Y	Y		
KFS		Y	Y	Y		
EF-VN	EFI	Y	Y	Y	Y	

		EF-VN	A/B	Y	Y			
04/12-	EF-DET (A/T)	EFI	Y	Y	Y	Y		
		ABS	Y	Y	Y			
		A/B	Y	Y				
	EF-DET (M/T)	EFI	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y			
		A/B	Y	Y				
	EF-SE (Truck)	EFI	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y			
		EPS	Y	Y	Y			
		A/B	Y	Y				
	EF-SE (Cargo, Atrai)	EFI	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y			
		A/B	Y	Y				
	EF-VE (Truck-->A/T)	EFI	Y	Y	Y	Y	Y	
		EPS	Y	Y	Y			
		A/B	Y	Y				
	EF-VE (Truck-->M/T)	EFI	Y	Y	Y	Y	Y	
		EPS	Y	Y	Y			
		A/B	Y	Y				
	EF-VE (Cargo, Atrai-->A/T)	EFI	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y			
		A/B	Y	Y				
	EF-VE (Cargo, Atrai-->M/T)	EFI	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	Y	Y	Y			
		A/B	Y	Y				
	EF-VE (HV)	EFI	Y	Y	Y	Y	Y	
		AT	Y	Y	Y			
ABS		Y	Y	Y				
EPS		Y	Y	Y				
A/B		Y	Y					
EF-VN	EFI	Y	Y	Y	Y	Y		
	ABS	Y	Y	Y				
	A/B	Y	Y					

BEGO	06/01-	3SZ-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y	
			VSC	Y	Y	Y	Y
			EPS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
			KFS	Y	Y	Y	
Boon	04/05-05/11	1KR-FE	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y	
			EPS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
		K3-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y	
			EPS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
	05/11-	1KR-FE	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y	
			EPS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
		K3-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y	
			EPS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
		EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y	
			DVS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
			KFS	Y	Y	Y	
				EFI	Y	Y	Y

Max	01/10-	EF-VE	ABS	Y	Y	Y	
			DVS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
			KFS	Y	Y	Y	
		JB-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
			KFS	Y	Y	Y	
			4wd	Y	Y	Y	
Mira Gino	02/08-04/12	EF-DET	EFI	Y	Y	Y	Y
			AT	Y	Y	Y	
			ABS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
		EF-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			ABS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
			EJ-VE	EFI	Y	Y	Y
	ABS	Y		Y	Y		
	A/B	Y		Y			
	04/12-	EF-VE	EFI	Y	Y	Y	Y
			ABS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
	MOVE Latte	04/08-	EF-DET	EFI	Y	Y	Y
AT				Y	Y	Y	
ABS				Y	Y	Y	
EPS				Y	Y	Y	
A/B				Y	Y		
EF-VE			EFI	Y	Y	Y	Y
			ABS	Y	Y	Y	
			EPS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		
				EFI	Y	Y	Y
AT	Y	Y		Y			

C00	06/01-	K3-VE	ABS	Y	Y	Y	
			VSC	Y	Y	Y	Y
			EPS	Y	Y	Y	
			A/B	Y	Y		