

## FORD DIAGNOSTIC FUNCTION LIST

V35.00 (UPDATE: 2006-11-29)

year	vehicle	system	protocol	read dtc	clear dtc	data stream	version info	actuation test
	AEROSTAR 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	AEROSTAR 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ASPIRE 1.3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ASPIRE 1.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	BRONCO 4.9L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	BRONCO 5.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	BRONCO 5.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CONTINENTAL 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		FCU	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		VDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
VIC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		
CONTOUR 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

CONTOUR 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
COUGAR 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
COUGAR 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
CROWN VICTORIA 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 4.9L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 5.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 5.8L-	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 5.8L+	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 5.8L+ CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

ECONOLINE 7. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 7. 5L CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 7. 5L E40D	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ESCORT 1. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ESCORT 1. 9L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPLORER 4. 0L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPLORER 4. 0L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPLORER 5. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

1996

	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 4.9L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 5.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 5.8L-	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 5.8L+	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 5.8L+ CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 5.8L+ E40D	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 7.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 7.3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 7.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 7.5L CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
F SERIES 7.5L E40D	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
GRAND MARQUIS 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
L SERIES 7.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	GOVN	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MARK VIII 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	SRS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	SSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y

MUSTANG 3. 8L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MUSTANG 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MYSTIQUE 2. 0L	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
MYSTIQUE 2. 5L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
PROBE 2. 0L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
PROBE 2. 5L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 2. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 3. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y

SABLE 3.0L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ABLE 3.0L 4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
AURUS 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
TAURUS 3.0L 4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
TAURUS 3.4L SHO	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	SARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
THUNDERBIRD 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
THUNDERBIRD 4.6L	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
TOWN CAR 4.6L	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
TRACER 1.8L	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
TRACER 1.9L	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
WINDSTAR 3.0L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
WINDSTAR 2.0L	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

WINDSTAR 3.0L	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
AEROSTAR 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
AEROSTAR 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
ASPIRE 1.3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
CONTINENTAL 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	FCU	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	VDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
CONTOUR 2.0L	VIC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
CONTOUR 2.5L	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
COUGAR 3.8L	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
COUGAR 4.6L	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y



COUGAR 4.0L	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
CROWN VICTORIA 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECONOLINE 4.2L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y
4WAL		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 5.4L NGV	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 5.8L+ CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 6.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

ECONOLINE 7. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ESCORT 2. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPEDITION 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPEDITION 5. 4L	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPLORER 4. 0L ATX	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPEDITION 5. 4L	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPLORER 4.0L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPLORER 5.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 4.2L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 4.2L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 4.6L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 4.6L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 5.4L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 5.4L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-250 4.6L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-250 4.6L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
F-250 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
F-250 5.4L NGV	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
F-250 5.8L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	F-250 5.8L CAL	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
GEM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
IABM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RAP		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RAS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
SATC		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

1997

F-250 7.3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
F-250 7.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-250 7.5L CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-350 4.6L ATX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-350 4.6L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

F-350 5.4L	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-350 5.4L NGV	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-350 5.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-350 5.8L CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-350 7.3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

F-350 7.5L	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-350 7.5L CAL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	SATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-600/700/800 7.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	GOVN	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
GRAND MARQUIS 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MARK VIII 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y



	PSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	SCIL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	VLCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MOUNTAINEER 5.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MUSTANG 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MUSTANG 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MYSTIQUE 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MYSTIQUE 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
PROBE 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
PROBE 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y

RANGER 2. 3L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 3. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
SABLE 3. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
SABLE 3. 0L 4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

SABLE 3.4L	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	SARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
TAURUS 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
TAURUS 3.0L 4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
TAURUS 3.4L SHO	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	SARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
THUNDERBIRD 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

THUNDERBIRD 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
TOWN CAR 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
TRACER 2.0L	RAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
WINDSTAR 3.0L	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
WINDSTAR 3.8L	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

CONTINENTAL 4.6L	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	VDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	VIC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
CONTOUR 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
CONTOUR 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
CROWN VICTORIA 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 4.2L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 5. 4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 6. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 7. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ESCORT 2. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPEDITION 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y

EXPEDITION 5. 4L	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EVO	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPLORER 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPLORER 5. 0L	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 4. 2L	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-250 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-250 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
FIESTA 1.3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
FIESTA 1.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y



1998	GRAND MARQUIS 4. 6L	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	MARK VIII 4. 6L	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		IVD	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		SCIL	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	VLCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	MOUNTAINEER 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

MOUNTAINEER 5.0L	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MUSTANG 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MUSTANG 4.6L 2V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MUSTANG 4.6L 4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MYSTIQUE 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MYSTIQUE 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

NAVIGATOR 5. 4L	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 2. 5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 3. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
SABLE 3. 0L 2V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y



	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	SARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
TOWN CAR 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RASM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	TRACER 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RAP		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
WINDSTAR 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
WINDSTAR 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

		RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		VDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		VIC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y

COUGAR 2.5L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
CROWN VICTORIA 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE E150 4.2L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE E150 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE E250 4.2L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 6.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 7.3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ESCORT 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPEDITION 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPEDITION 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPLORER 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y



	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPLORER 5.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 4.2L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-250 4.6L-	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-250 5.4L-	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F SER-S DUTY 5.4L+	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F SER-S DUTY 6.0L+	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

F SER-S DUTY 6.0L+

1999

F SERIES DUTY 6.0L+

GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y

F SERIES DUTY 7.3L+

GRAND MARQUIS 4.6L

MOUNTAINEER 4.0L

MOUNTAINEER 5.0L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MUSTANG 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MUSTANG 4.6L 2V/4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MYSTIQUE 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MYSTIQUE 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

NAVIGATOR 5. 4L	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 2. 5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 3. 0L (B3000)	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 4. 0L (B4000)	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
SABLE 3. 0L 2V/4V	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
SABLE 3. 0L 2V/4V	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	SARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
TAURUS 3.0L 2V/4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	IABM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	SARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	TAURUS 3.4L SHO	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y
ABS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
GEM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
IABM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
PATS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RAP		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RCC		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
SARC		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
TOWN CAR 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RASM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
TRACER 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
WINDSTAR 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PSD1	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PSD2	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	WINDSTAR 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y
ABS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DDM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
GEM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ICM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MCM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
NGVM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
PAM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
PSD1		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
PSD2		ISO	Y	Y	Y	Y	Y

		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CONTINENTAL 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		VDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		VIC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CONTOUR 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y
	4X4		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CONTOUR 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	COUGAR 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y



	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
COUGAR 2. 5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
CROWN VICTORIA 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE E150 4. 2L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE E150 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 5. 4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 6. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 7. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

ESCORT 2. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXCURSION 5. 4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXCURSION 6. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXCURSION 7. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPEDITION 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 4.2L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

F-250 4.6L-	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-250 5.4L-	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ER-S DUTY 5.4L+	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F SER-S DUTY 6.8L+	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

2000

F SER-S DUTY 7. 3L+DIESEL	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F650/750 5. 9L DIESEL	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F650/750 7. 2L DIESEL	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F650/750 7. 3L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
FOCUS 2. 0L 2V/4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
GRAND MARQUIS 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

LS 3.0L

CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
SCLM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

LS 3.9L

PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
SCLM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

MOUNTAINEER 4. 0L	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MOUNTAINEER 5. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MUSTANG 3. 8L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MUSTANG 4. 6L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MUSTANG 4. 6L 2V/4V	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y



	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MYSTIQUE 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
MYSTIQUE 2.5L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
NAVIGATOR 5.4L	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 2.5L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y

RANGER 3.0L (B3000)	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 4.0L (B4000)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
SABLE 3.0L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
TAURUS 3.0L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
TOWN CAR 4.6L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

		HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RASM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	WINDSTAR 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PSD1	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PSD2	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		WINDSTAR 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y
	ABS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	MCM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	NGVM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PSD1		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PSD2		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	REM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
			PCM	PWM	Y	Y	Y	Y

CONTINENTAL 4.6L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	VDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
COUGAR 2.0L	VIC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
COUGAR 2.5L	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
CROWN VICTORIA 4.6L	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

ECONOLINE E150 4.2L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE E150 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 6.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 7.3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ESCAPE 2.0L (TRIBUTE)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ESCAPE 3.0L (TRIBUTE)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ESCORT 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

EXCURSION 5. 4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXCURSION 6. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXCURSION 7. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPEDITION 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

EXPEDITION 5. 4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPLORER 4. 0L							
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RASM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	VSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPLORER 5. 0L							
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

	RASM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	VSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPL-SPORT TRAC 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPL-SPORT 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 4. 2L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y



F-150 4.6L	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-250 4.6L+	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-250/350 5.4L+	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

F SER-S DUTY 3.9L+ DIESEL	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RIM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F SER-S DUTY 4.2L+	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F SER-S DUTY 4.2L DIESEL	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F SER-S DUTY 5.4L+	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y

2001

F SER-S DUTY 6.8 L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F SER-S DUTY 7.3L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F800 5.9L CUMMINS	RIM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F800 3216E-CAT	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F800 7.3L DIESEL	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F12000/14000 5.9L DIESEL	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F650/750 5.9L DIESEL	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F650/750 7.2L DIESEL	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

F650/750 7.3L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F7000/8000 5.9L DIESEL	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
FIESTA 1.25L MTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
FIESTA 1.25L CTX	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
FIESTA 1.3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
FIESTA 1.4L 2V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
FIESTA 1.4L 4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
FIESTA 1.8L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RIM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
FOCUS 1.8L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y
FOCUS 2.0L 2V/4V	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y
GRAND MARQUIS 4.6L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y
KA 1.3L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

LS 3.0L

CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
SCLM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

LS 3.9L

PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
SCLM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

MOUNTAINEER 4. 0L	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	VSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MOUNTAINEER 5. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	VSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 3. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MUSTANG 4. 6L 2V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MUSTANG 4. 6L 4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
NAVIGATOR 5. 4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y
RANGER 2. 3L (B2300)	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y
RANGER 2. 5L	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y
RANGER 3. 0L (B3000)	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y



	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 4.0L (B4000)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ABLE 3.0L	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
TAURUS 3.0L	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
TOWN CAR 4.6L	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

		RASM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	WINDSTAR 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		FEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PSD1	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PSD2	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		BLACKWOOD 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
			4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	DSM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EATC		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	GEM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	HEC		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	LTM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	PAM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RAP		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	RCM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
			PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

CONTINENTAL 4.6L	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	VDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	VIC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
COUGAR 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
COUGAR 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
CROWN VICTORIA 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE E150 4.2L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

ECONOLINE E150 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
6.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 7.3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ESCAPE 2.0L (TRIBUTE)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ESCAPE 3.0L (TRIBUTE)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ESCORT 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

EXCURSION 5. 4L	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXCURSION 6. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXCURSION 7. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPEDITION 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

		RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPEDITION 5. 4L		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
		4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
	EXPLORER 4. 0L		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
			4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPLORER 4. 6L		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y	
		4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
		ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPL-SPORT TRAC 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
EXPL-SPORT 4. 0L	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 4. 2L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 4. 6L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

2002	F-150 5.4L	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	F SER-S DUTY 5.4L+	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	F SER-S DUTY 6.8L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	F SER-S DUTY 7.3L DIESEL	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
PAM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y		



F800 5.9L CUMMINS	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F800 3126E-CAT	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F800 7.3L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F650/750 5.9L DIESEL	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F650/750 7.2L DIESEL	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F650/750 7.3L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
FOCUS 2.0L 2V/4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
GRAND MARQUIS 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	FFH	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

LS 3.0L

CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
SCLM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

LS 3.9L

PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
SCLM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

MOUNTAINEER 4.0L

PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

MOUNTAINEER 4. 0L	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MOUNTAINEER 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MUSTANG 3. 8L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MUSTANG 4. 6L 2V	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MUSTANG 4. 6L 4V	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

NAVIGATOR 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 2.3L (B2300)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 2.5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 3.0L (B3000)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

RANGER 4.0L (B4000)	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ABLE 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
TAURUS 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
HUNDESBIRD ROADSTER 3.9L							
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	FEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

TOWN CAR 4.6L	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RASM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
WINDSTAR 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	FEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PSD1	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PSD2	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AVIATOR 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y
4X4		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ABS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
CSM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DATC		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DCSM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DSM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ICM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
NAV		ISO	Y	Y	Y	Y	Y

	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	SARC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	TPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	VAPS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
BLACKWOOD 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4WAS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
CROWN VICTORIA 4.6L	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RASM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE E150 4.2L	VAPS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE E150 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 5.4L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 6.8L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
ECONOLINE 7.3L	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
ESCAPE 2.0L (TRIBUTE)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ESCAPE 3.0L (TRIBUTE)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ESCORT 2.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ECS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y



EXCURSION 5. 4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXCURSION 6. 0L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	TCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	TCM	CAN	Y	Y	Y		
EXCURSION 6. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXCURSION 7. 3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PATS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPEDITION 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	TPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	VDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

EXPEDITION 5. 4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	TPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
VDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
EXPLORER 4. 0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	TPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPLORER 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	TPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPL-SPORT TRAC 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
EXPL-SPORT 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 4.2L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F-150 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

2003	F-150 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	F SER-S DUTY 5.4L+	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	F SER-S DUTY 6.0L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		TCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		TCM	CAN	Y	Y	Y		
	F SER-S DUTY 6.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
CSM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
GEM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

F SER-S DUTY 6.0L	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F SER-S DUTY 7.3L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F800 5.9L CUMMINS	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F800 3126E-CAT	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F800 7.3L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F650/750 5.9L DIESEL	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F650/750 7.2L DIESEL	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
F650/750 7.3L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
FOCUS 2.0L 2V/4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
FOCUS 2.3L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	TCM	CAN	Y	Y	Y		
FOCUS 2.3L PZEV	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
GRAND MARQUIS 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AFCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RASM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	VAPS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
2003 LS 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	024,	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

		MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		NAV	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		DCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		024,	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		MCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		NAV	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
		4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

LS 3.9L



MOUNTAINEER 4. 0L	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	TPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MOUNTAINEER 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
TPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 3. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MUSTANG 4. 6L 2V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MUSTANG 4. 6L 4V	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

NAVIGATOR 5. 4L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	NAV	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PCSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RESC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	TPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
VDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	
RANGER 2. 3L (B2300)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 2. 5L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y	

RANGER 3.0L (B3000)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
RANGER 4.0L (B4000)	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	4X4	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RAP	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
SABLE 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
TAURUS 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	EATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	GEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
THUNDERBIRD ROADSTER 3.9L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y

	FEM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ICM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
TOWN CAR 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y	Y
	ABS	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	ACM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	CPM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DATC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DDM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	DSM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	HEC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	LTM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	NAV	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	NGVM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	OTC	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	PAM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	RASM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	WINDSTAR 3.8L	PCM	PWM	Y	Y	Y	Y
ABS		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DDM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
DSM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
FEM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
ICM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
MCM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
NGVM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
PAM		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
PSD1		ISO	Y	Y	Y	Y	Y
PSD2		ISO	Y	Y	Y	Y	Y

		RCM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
		REM	ISO	Y	Y	Y	Y	Y
	AVIATOR 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		4X4	ISO	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		DATC	ISO	Y	Y	Y		
		DSCM	ISO	Y	Y	Y		
		DSM	ISO	Y	Y	Y		
		ICM	ISO	Y	Y	Y		
		NAV	ISO	Y	Y	Y		
		PAM	ISO	Y	Y	Y		
		PCSM	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
		RESC	ISO	Y	Y	Y		
		SARC	ISO	Y	Y	Y		
		TPM	ISO	Y	Y	Y		
		VAPS	ISO	Y	Y	Y		
	CROWN VICTORIA 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
		AFCM	ISO	Y	Y	Y		
		DDM	ISO	Y	Y	Y		
		EATC	ISO	Y	Y	Y		
		LCM	ISO	Y	Y	Y		
		MCM	ISO	Y	Y	Y		
		RASM	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
		VAPS	ISO	Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y		

ECONOLINE E150 4.2L	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	RAP	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
ECONOLINE E150 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	RAP	ISO	Y	Y	Y		
ECONOLINE 5.4L	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	AFCM	ISO	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y		
ECONOLINE 6.0L DIESEL	RAP	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	PCM	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	RAP	ISO	Y	Y	Y		
ECONOLINE 6.8L	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	RAP	ISO	Y	Y	Y		
ESCAPE 2.0L	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y		

	RCM	ISO	Y	Y	Y		
ESCAPE 3.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y		
EXCURSION 5.4L	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	CSM	ISO	Y	Y	Y		
	DSM	ISO	Y	Y	Y		
	EATC	ISO	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	HEC	ISO	Y	Y	Y		
	OTC	ISO	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y		
	PATS	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	PCM	CAN	Y	Y	Y		
EXCURSION 6.0L DIESEL	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	CSM	ISO	Y	Y	Y		
	DSM	ISO	Y	Y	Y		
	EATC	ISO	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	HEC	ISO	Y	Y	Y		
	OTC	ISO	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y		
	PATS	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	TCM	CAN	Y	Y	Y		

EXCURSION 6. 8L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	CSM	ISO	Y	Y	Y		
	DSM	ISO	Y	Y	Y		
	EATC	ISO	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	HEC	ISO	Y	Y	Y		
	OTC	ISO	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y		
	PATS	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
EXPEDITION 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	4X4	ISO	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	CSM	ISO	Y	Y	Y		
	DCSM	ISO	Y	Y	Y		
	DSM	ISO	Y	Y	Y		
	EATC	ISO	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	LTM	ISO	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y		
	PCSM	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	TPM	ISO	Y	Y	Y		
	VDM	ISO	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	4X4	ISO	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	CSM	ISO	Y	Y	Y		
	DCSM	ISO	Y	Y	Y		



EXPEDITION 5. 4L	DSM	ISO	Y	Y	Y		
	EATC	ISO	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	LTM	ISO	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y		
	PCSM	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	TPM	ISO	Y	Y	Y		
	VDM	ISO	Y	Y	Y		
EXPLORER 4. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	4X4	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	EATC	CAN	Y	Y	Y		
	CSM	ISO	Y	Y	Y		
	DATC	ISO	Y	Y	Y		
	DSM	ISO	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	TPM	ISO	Y	Y	Y		
EXPLORER 4. 6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	4X4	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	EATC	CAN	Y	Y	Y		
	CSM	ISO	Y	Y	Y		
	DATC	ISO	Y	Y	Y		
	DSM	ISO	Y	Y	Y		
ICM	ISO	Y	Y	Y			

	PAM	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	TPM	ISO	Y	Y	Y		
EXPL-SPORT TRAC 4.0L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	4X4	ISO	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	RAP	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	4X4	ISO	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
EXPL-SPORT 4.0L	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	RAP	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	4X4	CAN	Y	Y	Y	Y	
F-150 4.2L	4X4	CAN	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
F-150 4.6L	4X4	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	CSM	ISO	Y	Y	Y		
	DSM	ISO	Y	Y	Y		
	EATC	ISO	Y	Y	Y		
	HEC	ISO	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y		

	RCM	ISO	Y	Y	Y		
F-150 5.4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	4X4	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	CSM	ISO	Y	Y	Y		
	DSM	ISO	Y	Y	Y		
	EATC	ISO	Y	Y	Y		
	HEC	ISO	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	F-150 HERITAGE 4.2L	PCM	PWM	Y	Y	Y	
ABS		ISO	Y	Y	Y		
CTM		ISO	Y	Y	Y		
GEM		ISO	Y	Y	Y		
HEC		ISO	Y	Y	Y		
RAP		ISO	Y	Y	Y		
RCM		ISO	Y	Y	Y		
F-150 HERITAGE 4.6L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	CTM	ISO	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	HEC	ISO	Y	Y	Y		
	RAP	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
F-150 HERITAGE 5.4L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	AFCM	ISO	Y	Y	Y		
	CTM	ISO	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y		

2004	F SER-S DUTY 5.4L	RAP	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		HEC	ISO	Y	Y	Y		
		OTC	ISO	Y	Y	Y		
		PAM	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
	F SER-S DUTY 6.0L DIESEL	PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		HEC	ISO	Y	Y	Y		
		OTC	ISO	Y	Y	Y		
		PAM	ISO	Y	Y	Y		
		RCM	ISO	Y	Y	Y		
	F SER-S DUTY 6.8L	TCM	CAN	Y	Y	Y		
		PCM	PWM	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
		CSM	ISO	Y	Y	Y		
		GEM	ISO	Y	Y	Y		
		HEC	ISO	Y	Y	Y		
		OTC	ISO	Y	Y	Y		
		PAM	ISO	Y	Y	Y		
	F800 5.9L CUMMINS	RCM	ISO	Y	Y	Y		
		ABS	ISO	Y	Y	Y		
F650/750 6.0L DIESEL	GEM	ISO	Y	Y	Y			
	ABS	ISO	Y	Y	Y			

F650/750 6.0L DIESEL	GEM	ISO	Y	Y	Y		
F650/750 7.2L DIESEL	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
FOCUS 2.0L 2V/4V	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	HEC	ISO	Y	Y	Y		
	MCM	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
FOCUS 2.3L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
FOCUS 2.3L PZEV	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	HEC	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
FREESTAR 3.9L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	DATC	ISO	Y	Y	Y		
	DCSM	ISO	Y	Y	Y		
	DSM	ISO	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	LTM	ISO	Y	Y	Y		
	MCM	ISO	Y	Y	Y		
	NGVM	ISO	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y		
	PCSM	ISO	Y	Y	Y		
	PSD1	ISO	Y	Y	Y		
	PSD2	ISO	Y	Y	Y		

	RCM	ISO	Y	Y	Y		
FREESTAR 4. 2L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	DATC	ISO	Y	Y	Y		
	DSCM	ISO	Y	Y	Y		
	DSM	ISO	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	LTM	ISO	Y	Y	Y		
	MCM	ISO	Y	Y	Y		
	NGVM	ISO	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y		
	PCSM	ISO	Y	Y	Y		
	PSD1	ISO	Y	Y	Y		
	PSD2	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
GRAND MARQUIS 4. 6L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	AFCM	ISO	Y	Y	Y		
	DDM	ISO	Y	Y	Y		
	EATC	ISO	Y	Y	Y		
	LCM	ISO	Y	Y	Y		
	MCM	ISO	Y	Y	Y		
	RASM	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	VAPS	ISO	Y	Y	Y		
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	ACM	ISO	Y	Y	Y		
	CPM	ISO	Y	Y	Y		

LS 3.0L

DATC	ISO	Y	Y	Y		
DCSM	ISO	Y	Y	Y		
DDM	ISO	Y	Y	Y		
DSM	ISO	Y	Y	Y		
024,	ISO	Y	Y	Y		
GEM	ISO	Y	Y	Y		
ICM	ISO	Y	Y	Y		
MCM	ISO	Y	Y	Y		
NAV	ISO	Y	Y	Y		
PAM	ISO	Y	Y	Y		
PCSM	ISO	Y	Y	Y		
RCM	ISO	Y	Y	Y		
REM	ISO	Y	Y	Y		
RESC	ISO	Y	Y	Y		
PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
TCM	CAN	Y	Y	Y		
ABS	ISO	Y	Y	Y		
ACM	ISO	Y	Y	Y		
CPM	ISO	Y	Y	Y		
DATC	ISO	Y	Y	Y		
DCSM	ISO	Y	Y	Y		
DDM	ISO	Y	Y	Y		
DSM	ISO	Y	Y	Y		
024,	ISO	Y	Y	Y		
GEM	ISO	Y	Y	Y		
ICM	ISO	Y	Y	Y		
MCM	ISO	Y	Y	Y		
NAV	ISO	Y	Y	Y		
PAM	ISO	Y	Y	Y		
PCSM	ISO	Y	Y	Y		

LS 3.9L

	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	REM	ISO	Y	Y	Y		
	RESC	ISO	Y	Y	Y		
MONTEREY 4. 2L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	DATC	ISO	Y	Y	Y		
	DCSM	ISO	Y	Y	Y		
	DSM	ISO	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	LTM	ISO	Y	Y	Y		
	MCM	ISO	Y	Y	Y		
	NGVM	ISO	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y		
	PCSM	ISO	Y	Y	Y		
	PSD1	ISO	Y	Y	Y		
	PSD2	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
MOUNTAINEER 4. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	4X4	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	CSM	ISO	Y	Y	Y		
	DATC	ISO	Y	Y	Y		
	DSM	ISO	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	TPM	ISO	Y	Y	Y		
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	



MOUNTAINEER 4. 6L	4X4	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	CSM	ISO	Y	Y	Y		
	DATC	ISO	Y	Y	Y		
	DSM	ISO	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	TPM	ISO	Y	Y	Y		
MUSTANG 3. 9L	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	HEC	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
MUSTANG 4. 6L 2V	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	HEC	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
MUSTANG 4. 6L 4V	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	HEC	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	4X4	ISO	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	CSM	ISO	Y	Y	Y		
	DCSM	ISO	Y	Y	Y		

NAVIGATOR 5.4L	DSM	ISO	Y	Y	Y		
	EATC	ISO	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	LTM	ISO	Y	Y	Y		
	NAV	ISO	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y		
	PCSM	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	RESC	ISO	Y	Y	Y		
	TPM	ISO	Y	Y	Y		
	VDM	ISO	Y	Y	Y		
RANGER 2.3L (B2300)	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	4X4	ISO	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
RANGER 3.0L (B3000)	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	4X4	ISO	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
RANGER 4.0L (B4000)	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	4X4	ISO	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	GEM	ISO	Y	Y	Y		

	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
SABLE 3.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	EATC	CAN	Y	Y	Y		
	GEM	CAN	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
TAURUS 3.0L	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	GEM	CAN	Y	Y	Y		
	EATC	CAN	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
THUNDERBIRD ROADSTER 3.9L	ACM	ISO	Y	Y	Y		
	CPM	ISO	Y	Y	Y		
	DATC	ISO	Y	Y	Y		
	DDM	ISO	Y	Y	Y		
	FEM	ISO	Y	Y	Y		
	ICM	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	REM	ISO	Y	Y	Y		
	PCM	PWM	Y	Y	Y		
	ABS	ISO	Y	Y	Y		
	ACM	ISO	Y	Y	Y		
	CPM	ISO	Y	Y	Y		
	DATC	ISO	Y	Y	Y		
	DDM	ISO	Y	Y	Y		

TOWN CAR 4.6L	DSM	ISO	Y	Y	Y		
	HEC	ISO	Y	Y	Y		
	LCM	ISO	Y	Y	Y		
	LTM	ISO	Y	Y	Y		
	NAV	ISO	Y	Y	Y		
	NGVM	ISO	Y	Y	Y		
	OTC	ISO	Y	Y	Y		
	PAM	ISO	Y	Y	Y		
	RASM	ISO	Y	Y	Y		
	RCM	ISO	Y	Y	Y		
	RESC	ISO	Y	Y	Y		
CROWN VICTORIA 4.6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
ECONOLINE 6.0L DIESEL	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	TCM	CAN	Y	Y	Y		
ECONOLINE 4.2L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	TCM	CAN	Y	Y	Y		
ECONOLINE 4.6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	TCM	CAN	Y	Y	Y		
ECONOLINE 5.4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	TCM	CAN	Y	Y	Y		
ECONOLINE 6.8L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	TCM	CAN	Y	Y	Y		
ESCAPE 2.3I	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	GEM	CAN	Y	Y	Y		

ESCAPE 2.5L	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
ESCAPE 2.3L HYB	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	GEM	CAN	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	TCM	CAN	Y	Y	Y		
ESCAPE 3.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	GEM	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
EXCURSION 6.0L DIESEL	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	TCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
EXPEDITION 4.6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	4X4	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	EATC	CAN	Y	Y	Y		
	DSM	CAN	Y	Y	Y		
EXPEDITION 5.4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	4X4	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	EATC	CAN	Y	Y	Y		
	DSM	CAN	Y	Y	Y		
EXPLORER 4.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	4X4	CAN	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	EATC	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	

EXPLORER 4.6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	4X4	CAN	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	EATC	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
EXPLORER SPORTTR 4.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	GEM	CAN	Y	Y	Y		
F-150 4.2L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	4X4	CAN	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
F-150 4.6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	4X4	CAN	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
F-150 5.4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	4X4	CAN	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
FIVE HUNDERED 3.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	4X4	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	DSM	CAN	Y	Y	Y		
	ACM	CAN	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	RCM	CAN	Y	Y	Y		
	EATC	CAN	Y	Y	Y		
	GEM	CAN	Y	Y	Y		
	TCM	CAN	Y	Y	Y		
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	

2005

FOCUS 2.3L	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	RCM	CAN	Y	Y	Y		
FOCUS 2.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
FOCUS 2.0L PZEV	RCM	CAN	Y	Y	Y		
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
FORD GT 5.4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	GEM	CAN	Y	Y	Y		
FREESTYLE 3.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	4X4	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	DSM	CAN	Y	Y	Y		
	ACM	CAN	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	RCM	CAN	Y	Y	Y		
	EATC	CAN	Y	Y	Y		
	GEM	CAN	Y	Y	Y		
	TCM	CAN	Y	Y	Y		
F-SERIES SUPER D 6.0L DIESEL	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	TCM	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
F-SERIES SUPER D 5.4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	TCM	CAN	Y	Y	Y		
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	

F-SERIES SUPER D 6. 8L	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	TCM	CAN	Y	Y	Y		
GRAND MARQUIS 4. 6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
LS 3. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
LS 3. 9L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
MARINER 2. 3L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	4X4	CAN	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	GEM	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
MARINER 3. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	4X4	CAN	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	GEM	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
MONTEGO 3. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	4X4	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	DSM	CAN	Y	Y	Y		
	ACM	CAN	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	RCM	CAN	Y	Y	Y		
	EATC	CAN	Y	Y	Y		
	GEM	CAN	Y	Y	Y		
	TCM	CAN	Y	Y	Y		
	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	



MOUNTAINEER 4. 0L	4X4	CAN	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	EATC	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
MOUNTAINEER 4. 6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	4X4	CAN	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	EATC	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
MUSTANG 4. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ACM	CAN	Y	Y	Y		
	GEM	CAN	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
MUSTANG 4. 6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ACM	CAN	Y	Y	Y		
	GEM	CAN	Y	Y	Y		
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
NAVIGATOR 5. 4L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	4X4	CAN	Y	Y	Y		
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	DSM	CAN	Y	Y	Y		
	EATC	CAN	Y	Y	Y		
	TCM	CAN	Y	Y	Y		
RANGER 2. 3L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
RANGER 3. 0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		

RANGER 4.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
SABLE 3.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
TAURUS 3.0L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ABS	CAN	Y	Y	Y	Y	
	ICM	CAN	Y	Y	Y		
	GEM	CAN	Y	Y	Y		
	EATC	CAN	Y	Y	Y		
THUNDERBIRD 3.9L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	
TOWN CAR 4.6L	PCM	CAN	Y	Y	Y	Y	