

PEUGEOT DIAGNOSTIC FUNCTION LIST V26.00 (UPDATE:2007-2-27)

mode	diagnostic	tie-in	system	ENG type	version	INFO	read	dtc	clear	read	data	stream	actuation	test	special	function		
Peugeot 106REMODELAGE	under the instrment panel and near the driver door	[SMART OBDII-16]	ENG(gasoline)	CDY BOSCH MA3.1	Y		Y		Y									
				CDZ BOSCH MA3.1	Y		Y		Y									
				HDY BOSCH MA3.1	Y		Y		Y		Y							
				HDZ BOSCH MA3.1	Y		Y		Y		Y							
				HFX BOSCH M7.4.4	Y		Y		Y		Y	Y						
				KFX BOSCH MP7.3	Y		Y		Y		Y	Y	Y					
				KFX MMLAP	Y		Y		Y		Y	Y	Y					
				KFW SAGEM S2000	Y		Y		Y		Y	Y	Y					
NFX MMLAP	Y		Y		Y		Y	Y	Y									
Peugeot 206	under the instrment panel and near the driver door	[SMART OBDII-16]	ENG(gasoline)	NFU BOSCH ME744	Y		Y		Y	Y								
				RFR MM48P	Y		Y		Y	Y	Y							
				N6A BOSCH ME744	Y		Y		Y		Y	Y						
				RFN MM48P	Y		Y		Y		Y	Y					Y	
				KFX BOSCH MP7.3	Y		Y		Y		Y	Y						
				KFX MMLAP	Y		Y		Y		Y	Y	Y					
				KFU MM6LP	Y		Y		Y		Y	Y	Y					
				HFZ MMLAP	Y		Y		Y		Y	Y	Y					
				HFY MMLAP	Y		Y		Y		Y	Y	Y					
				KFW SAGEM S2000	Y		Y		Y		Y	Y	Y					
				K6D SAGEM S2000	Y		Y		Y		Y	Y	Y					
				K6C MMLAP	Y		Y		Y		Y	Y	Y					
				HFX MM4.8P	Y		Y		Y		Y	Y	Y					
				RFK MM6LP	Y		Y		Y		Y	Y	Y					
			RFN MM6LP	Y		Y		Y		Y	Y	Y						
			ENG(diesel)	WJY LUCAS DCN2	Y		Y		Y		Y	Y	Y					
				WJZ LUCAS DCN2	Y		Y		Y		Y	Y	Y					
				8HX BOSCH EDC16C3	Y		Y		Y		Y	Y	Y					
				9HZ BOSCH EDC16C3	Y		Y		Y		Y	Y	Y					
				RHY BOSCH EDC15C2	Y		Y		Y		Y	Y	Y					
				ABS	Y		Y		Y		Y	Y	Y			Y		
			ABS	ESP MK60	Y		Y		Y		Y	Y	Y					
				Anti-lock brakes TEVES (ABS BOSCH 5.3)	Y		Y		Y		Y	Y	Y			Y		
				A/T	Y		Y		Y		Y	Y	Y					Y
			A/T	AUTO Gearbox AL4	Y		Y		Y		Y	Y	Y					
				ZF 4HP20 AT	Y		Y		Y		Y	Y	Y					
				Electric pump unit(power steering)	Y		Y		Y		Y	Y	Y					
			I/P	Instrument panel	Y		Y		Y		Y	Y	Y			Y		
				BSI	Y		Y		Y		Y	Y	Y			Y		
			A/C	Air conditioning	Y		Y		Y		Y	Y	Y					
				Alarm	Y		Y		Y		Y	Y	Y			Y		

			Driver information/communication	Display/Telematics	Y	Y	Y	Y	Y	
				on-board navigation system	Y	Y	Y	Y		
				Radio	Y	Y	Y	Y	Y	
				CD Player	Y	Y	Y	Y		
				Switch unit under steering wheel (COM 2000)	Y	Y	Y	Y		
			air bag	SAC-CENT-AUTOLIV-2	Y	Y	Y			
			air bag	Air bag and seat belt	Y	Y	Y			
			left air bag	Left side airbag	Y	Y	Y			
			right air bag	Right side airbag	Y	Y	Y			
Peugeot 306	under the instrment panel and near the driver door	[SMART OBDII-16]	ENG(gasoline)	HDY BOSCH MA3.1	Y	Y	Y			
				KFX MMLAP	Y	Y	Y	Y		
				HDZ BOSCH MA3.1	Y	Y	Y			
				RFS MMLAP	Y	Y	Y	Y		
			air bag	Air bag and seat belt	Y	Y	Y			
Peugeot 306REMODELAGE	under the instrment panel and near the driver door	[SMART OBDII-16]	ENG(gasoline)	KFX BOSCH MP7.3	Y	Y	Y	Y		
				KFX MMLAP	Y	Y	Y	Y		
				KFX SAGEM SL96	Y	Y	Y	Y		
				LFY BOSCH MP7.3	Y	Y	Y	Y		
				LFY SAGEM SL96	Y	Y	Y	Y		
				NFT BOSCH M7.4.4	Y	Y	Y	Y		
				K6D SAGEM S2000	Y	Y	Y	Y		
				NFV BOSCH M7.4.4	Y	Y	Y	Y		
			RFS MMLAP	Y	Y	Y	Y			
			ENG(diesel)	WJY LUCAS DCN2	Y	Y	Y	Y		
				WJZ LUCAS DCN2	Y	Y	Y	Y		
				RHY BOSCH EDC15C2	Y	Y	Y	Y		
			ABS	ABS BOSCH 5.3	Y	Y	Y	Y	Y	
			A/T	AUTO Gearbox AL4	Y	Y	Y	Y	Y	
air bag	Air bag and seat belt	Y	Y	Y						
left air bag	Left side airbag	Y	Y	Y						
right air bag	Right side airbag	Y	Y	Y						
ENG(gasoline)	NFU BOSCH ME744	Y	Y	Y	Y					
	KFW SAGEM S2000	Y	Y	Y	Y					
	K6D SAGEM S2000	Y	Y	Y	Y					
	NGA BOSCH ME7.4.4	Y	Y	Y	Y					
	RFN MM48P (Mechanical throttle housing)	Y	Y	Y	Y		Y			
	RFN MM4MP2 (Motorised butterfly)	Y	Y	Y	Y					
	KFU MM6LP	Y	Y	Y	Y					
	RFK MM6LP	Y	Y	Y	Y					
RFN MM6LP	Y	Y	Y	Y						

Peugeot 307	under the instrument panel and near the driver door	[SMART OBDII-16]	ENG(diesel)	RHZ BOSCH EDC15C2	Y	Y	Y	Y		
				RHS BOSCH EDC15C2	Y	Y	Y	Y		Y
				9HY BOSCH EDC16C3	Y	Y	Y	Y		
				RHY SIEMENS SID 801	Y	Y	Y	Y		
				RHY BOSCH EDC15C2	Y	Y	Y	Y		
				9HZ BOSCH EDC16C3	Y	Y	Y	Y		
				8HZ BOSCH EDC16C3	Y	Y	Y	Y		
			ABS	TEVES MK60 ABS	Y	Y	Y	Y		
				ABS BOSCH 8	Y	Y	Y	Y		
				ESP BOSCH 5.7	Y	Y	Y	Y	Y	
				ABS BOSCH 5.3	Y	Y	Y	Y	Y	
				ESP BOSCH 8	Y	Y	Y	Y	Y	
			A/T	BVA AL4	Y	Y	Y	Y	Y	
				ZF 4HP20 AT	Y	Y	Y	Y		
			air bag	SAC CENTRAL	Y	Y	Y	Y		
				SAC CENT SIEMENS	Y	Y	Y			Y
			Driver information /communication	Display/Telematics	Y	Y	Y	Y	Y	
				parking assistance	Y	Y	Y	Y		
				Radio	Y	Y	Y	Y	Y	
				CD player	Y	Y	Y	Y		
				Switch unit under steering wheel (COM 2000)	Y	Y	Y	Y		
			Control the openings	Instrument panel	Y	Y	Y	Y	Y	
				Driver's door module	Y	Y	Y	Y		
				Passenger door module	Y	Y	Y	Y		
				Diesel fuel additive control unit	Y	Y	Y	Y		
				Electric pump unit (power steering)	Y	Y	Y	Y		
				Alarm	Y	Y	Y	Y		
	BSI	Y	Y	Y	Y	Y				
A/C	Air conditioning	Y	Y	Y	Y					
Peugeot 406	under the instrument panel and near the driver door	[SMART OBDII-16]	ENG(gasoline)	KFX SAGEM SL96	Y	Y	Y	Y		
				LFY BOSCH MP7.3	Y	Y	Y	Y		
				LFX MMLAP	Y	Y	Y	Y		
				LFY SAGEM SL96	Y	Y	Y	Y		
			ENG(diesel)	RHZ BOSCH EDC15C2	Y	Y	Y	Y		
			ABS	ABS BOSCH 5.3	Y	Y	Y	Y	Y	
			A/T	AUTO Gearbox AL4	Y	Y	Y	Y		
			air bag	Air bag and seat belt	Y	Y	Y			
			left air bag	Left side airbag	Y	Y	Y			
			right air bag	Right side airbag	Y	Y	Y			
	XFX BOSCH ME 746	Y	Y	Y	Y					
	LFX MMLAP	Y	Y	Y	Y					

Peugeot NOUVELLE406	under the instrmt panel and near the driver door	[SMART OBDII-16]	ENG(gasoline)	LFY SAGEM SL96	Y	Y	Y	Y		
				LFY BOSCH MP7.3	Y	Y	Y	Y		
				3FZ MM4MP2	Y	Y	Y	Y		
				RFN MM48P	Y	Y	Y	Y		Y
				R6F MM48P	Y	Y	Y	Y		
				RFR MM48P	Y	Y	Y	Y		
				6FZ SAGEM S2000	Y	Y	Y	Y		
				RLZ SIEMENS IRIUS81	Y	Y	Y	Y		
			ENG(diesel)	RHY BOSCH EDC15C2	Y	Y	Y	Y		
				4HX BOSCH EDC15C2	Y	Y	Y	Y		
				RHY SIEMENS SID 801	Y	Y	Y	Y		
				RHS BOSCH EDC15C2	Y	Y	Y	Y		Y
				RHZ BOSCH EDC15C2	Y	Y	Y	Y		
			ABS	ABS BOSCH 5.3	Y	Y	Y	Y	Y	
			A/C	Air conditioning	Y	Y	Y	Y		
			Driver information /communication	Multi-function display	Y	Y	Y	Y	Y	
				Radio	Y	Y	Y	Y		
				CD player	Y	Y	Y	Y		
				On-board navigation system	Y	Y	Y	Y		
				Switch unit under steering wheel(COM 2000)	Y	Y	Y	Y		
Instrument panel	Y	Y	Y	Y						
A/T	AUTO Gearbox AL4	Y	Y	Y	Y					
air bag	SAC-CENT-AUTOLIV-2	Y	Y	Y			Y			
air bag	Air bag and seat belt	Y	Y	Y						
left air bag	Left side airbag	Y	Y	Y						
right air bag	Right side airbag	Y	Y	Y						
Peugeot COUPE406	under the instrmt panel and near the driver door	[SMART OBDII-16]	air bag	Air bag and seat belt	Y	Y	Y			
			left air bag	Left side airbag	Y	Y	Y			
			right air bag	Right side airbag	Y	Y	Y			
			ABS	BOSCH ABS5.3	Y	Y	Y	Y		
	under the		ENG(gasoline)	3FZ MM4MP2	Y	Y	Y	Y		
				RFN MM48P(Mechanical throttle housing)	Y	Y	Y	Y		Y
				RFN MM4MP2(Motorised butterfly)	Y	Y	Y	Y		
				R6F MM4.8P	Y	Y	Y	Y		
				XFX BOSCH ME7.4.6	Y	Y	Y	Y		
			ENG(diesel)	RHS BOSCH EDC15C2	Y	Y	Y	Y		Y
				4HX BOSCH EDC15C2	Y	Y	Y	Y		
				RHZ BOSCH EDC15C2	Y	Y	Y	Y		
			ABS	ABS BOSCH 5.3	Y	Y	Y	Y	Y	
			A/T	BVA ZF	Y	Y	Y	Y		
				ZF 4HP20 AT	Y	Y	Y	Y		

Peugeot 607	instrmt panel and near the driver door	[SMART OBDII-16]	air bag	Air bag	Y	Y	Y			
			Driver information /communication	Multi-function display	Y	Y	Y	Y	Y	
				Parking assistance	Y	Y	Y	Y	Y	
				Instrument panel	Y	Y	Y	Y		
				CD player	Y	Y	Y	Y		
				Radio	Y	Y	Y	Y	Y	
			Control the openings	Driver's door control panel	Y	Y	Y	Y		
				Passenger's door control panel	Y	Y	Y	Y		
			Visibility /Lighting	Headlamp height corrector	Y	Y	Y	Y	Y	
				BSI	Y	Y	Y	Y		
				storing of the driving position	Y	Y	Y	Y		
	Diesel fuel additive control unit	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
	A/C	Air conditioning	Y	Y	Y	Y				
Peugeot 806	under the instrmt panel and near the driver door	[SMART OBDII-16]	ENG(gasoline)	R6F MM4.8P	Y	Y	Y	Y		
			ABS	BOSCH ABS5.3	Y	Y	Y	Y		
			air bag	Air bag and seat belt	Y	Y	Y			
			ENG(diesel)	RHW BOSCH EDC15C2	Y	Y	Y	Y		
				RHZ BOSCH EDC15C2	Y	Y	Y	Y		
Peugeot 807	under the instrmt panel and near the driver door	[SMART OBDII-16]	ENG(diesel)	RHW BOSCH EDC15C2	Y	Y	Y	Y		
				RHM BOSCH EDC15C2	Y	Y	Y	Y		
				RHT BOSCH EDC15C2	Y	Y	Y	Y		
				4HW BOSCH EDC15C2	Y	Y	Y	Y		
			ABS	ABR BOSCH 5.7	Y	Y	Y	Y		
				ESP BOSCH 5.7	Y	Y	Y	Y	Y	
			Driver information /communication	Display/Telematics	Y	Y	Y	Y	Y	
				Warning light and odometer ECU	Y	Y	Y	Y		
				Parking assistance	Y	Y	Y	Y		
				CD player	Y	Y	Y	Y		
				Instrument panel	Y	Y	Y	Y	Y	
				Switch unit under steering wheel(COM 2000)	Y	Y	Y	Y		
			Visibility/lighting	radio/telematic receive control	Y	Y	Y	Y	Y	
				Switch unit under steering wheel(COM 2000)	Y	Y	Y	Y		
				Right headlamp beam corrector	Y	Y	Y	Y		
				Left headlamp beam level corrector	Y	Y	Y	Y		
Control the openings	Driver's door module	Y	Y	Y	Y					
	Sliding side door	Y	Y	Y	Y					
	Passenger's door module	Y	Y	Y	Y					
A/C	WEBASTO additional heating	Y	Y	Y	Y					
	Climate control	Y	Y	Y	Y					
air bag	Air bag	Y	Y	Y	Y					
	Diesel fuel additive control unit	Y	Y	Y	Y					

			Alarm	Y	Y	Y	Y	Y	
			Storing of the driving position	Y	Y	Y	Y		
			BSI	Y	Y	Y	Y		
		ENG(gasoline)	3FZ MM4MP2	Y	Y	Y	Y		
			3FZ MM6LP	Y	Y	Y	Y		
			RFN MM48P(Mechanical throttle housing)	Y	Y	Y	Y		Y
			RFN MM4MP2(Motorised butterfly)	Y	Y	Y	Y		
			RFN MM6LP	Y	Y	Y	Y		
			XFW BOSCH ME746	Y	Y	Y	Y		
Peugeot PARTNER	under the instrment panel and near the driver door	[SMART OBDII-16]	HDY BOSCH MA3. 1	Y	Y	Y			
			HDZ BOSCH MA3. 1	Y	Y	Y			
			HFX BOSCH M7. 4. 4	Y	Y	Y	Y		
			KFX BOSCH MP7. 3	Y	Y	Y	Y		
			KFX MMLAP	Y	Y	Y	Y		
			KFX SGEAM SL96	Y	Y	Y	Y		
			LFX MMLAP	Y	Y	Y	Y		
			N6A BOSCH ME7. 4. 4	Y	Y	Y	Y		
			KFW SAGEM S2000	Y	Y	Y	Y		
			K6D SAGEM S2000	Y	Y	Y	Y		
			NFU BOSCH ME7. 4. 4	Y	Y	Y	Y		
			RFN MM6LP	Y	Y	Y	Y		
			ENG(diesel)	WJY LUCAS DCN2	Y	Y	Y	Y	
				RHY SIEMENS SID 801	Y	Y	Y	Y	
				RHY BOSCH EDC15C2	Y	Y	Y	Y	
				WJZ LUCAS DCN2	Y	Y	Y	Y	
			ABS	BOSCH ABS5. 3	Y	Y	Y	Y	
Driver information /communication	Instrument panel	Y	Y	Y	Y				
	CD player	Y	Y	Y	Y				
	Radio PHILIPS	Y	Y	Y	Y				
	Radio CLARION	Y	Y	Y	Y				
	BSI	Y	Y	Y	Y				
Air conditioning	WEBASTO additional heating	Y	Y	Y	Y				
air bag	Air bag and seat belt	Y	Y	Y					
Peugeot EXPERT	under the instrment panel and near the driver door	[SMART OBDII-16]	ENG(gasoline)	R6F MM4. 8P	Y	Y	Y	Y	
				RFN MM4. 8P	Y	Y	Y	Y	
			ENG(diesel)	WJY LUCAS DCN2	Y	Y	Y	Y	
				RHW BOSCH EDC15C2	Y	Y	Y	Y	
				RHX BOSCH EDC15C2	Y	Y	Y	Y	
				RHZ BOSCH EDC15C2	Y	Y	Y	Y	
			ABS	BOSCH ABS5. 3	Y	Y	Y	Y	
air bag	Air bag and seat belt	Y	Y	Y					

